# マニュアルの使いかた

# 安心してお使いいただくために -

● パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。

# セットアップガイド・

- パソコンの準備
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- Q&A集(電源が入らないとき)
- リカバリー(再セットアップ)
- 廃棄/譲渡

など

# 取扱説明書 -

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- メモリの取り付け/取りはずし
- バッテリーパックの交換
- システム環境の変更とは

など

# - オンラインマニュアル(本書) -

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

### リリース情報 -

本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

# もくじ

	マニュアルの使いかた もくじ はじめに	2 6
1章	使いはじめる前に1:	3
	1 前のパソコンのデータを移行する - PC引越ナビー	14
2章	パソコンの基本操作を覚えよう19	9
	1 電源を入れるとき	20
	2 パソコンの使用を中断する       2         1 スリープ       2         3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する       6	23 23
	3 タッチパッド       2         1 タッチパッドで操作する       2         タッチパッドの使用環境を設定する	26
	4 キーボード       3         1 キーボード図       2         2 キーボードの文字キーの使いかた	30 34
	5 ハードディスクドライブ	
	6 CDやDVDを使う ードライブー       4         1 使える記録メディアを確認しよう       2         DVDの映画や映像を見る       3         CD/DVDを使うとき(セット)       4         CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)	44 45 45 48
	<b>5</b> DVD-RAMをフォーマットする	49

	7 画面を見やすく調整する ーディスプレイー	
	3       サウンド	
	9 いろいろなメディアカードを使う <ul> <li>ブリッジメディアスロットー</li></ul>	55
3章	ネットワークの世界へ59	
	1 ネットワークで広がる世界       6         1 LAN接続はこんなに便利       6         2 ブロードバンドで接続する       6         3 ワイヤレス (無線) LANを使う       6         4 ダイヤルアップで接続する       6	60 61 62
4章	周辺機器を使って機能を広げよう71	
	1 周辺機器を使う前に7	'2
	2 USB対応機器を使う7	'3
	3 eSATA対応機器を使う7	'5
	4 外部ディスプレイの接続       7         1 パソコンに接続する       7         2 表示を切り替える       7         3 パソコンから取りはずす       8	77 78
	5 マイクロホンやヘッドホンを使う8	
	1 マイクロホンを使う8 2 ヘッドホンを使う8	

	6 PCカードを使う         1 PCカードを使う前に         2 PCカードを使う         7 RS-232C対応機器を使う	84 84
5章	バッテリー駆動で使う	89
	<ol> <li>バッテリーについて.</li> <li>バッテリー充電量を確認する.</li> <li>バッテリーを充電する.</li> <li>省電力の設定をする.</li> <li>電源オプション.</li> </ol>	90
6章	システム環境の変更	99
	1 東芝HW セットアップ	100
	2 BIOS セットアップ	
	<ul><li>3 パスワードセキュリティ.</li><li>1 ユーザーパスワード.</li><li>2 スーパーバイザーパスワード.</li><li>3 パスワードの入力.</li><li>4 HDDパスワード.</li></ul>	111 118 121
	4 TPMを使う	126

. 129
130 130
132 133 134 135 137
. 139 )
140
140 150 151 153
1 <b>50</b> 150 151
150 150 151 153 155
150 151 153 155 156
150 150 153 155 156 156

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

# 1 記号の意味

<u></u> 危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負う ことが想定されること"を示します。
<u></u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>⋌</b> ×モ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』、《 》

- \* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

# 2 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows または Windows 7

特に説明がない場合は、Windows® 7 Professional を示します。

#### Windows Vista

Windows Vista® Businessを示します。

#### ハードディスク

特に説明がない場合は、HDD(ハードディスクドライブ)とSSD(ソリッドステートドライブ)をまとめて「ハードディスク」と呼びます。

#### HDD内蔵モデル

HDDを内蔵しているモデルを示します。

#### SSD内蔵モデル

SSDを内蔵しているモデルを示します。

### ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ/DVD-ROM ドライブを示します。内蔵しているドライブはモデルによって異なります。

#### ドライブ内蔵モデル

DVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROM ドライブのいずれか 1 台を内蔵しているモデルを示します。

### DVDスーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを示します。

#### DVD-ROM ドライブモデル

DVD-ROM ドライブを内蔵しているモデルを示します。

#### シリアルコネクタ内蔵モデル

シリアルコネクタを内蔵しているモデルを示します。

#### 無線LANモデル

無線LAN機能を搭載しているモデルを示します。

#### 東芝ecoユーティリティ搭載モデル

東芝ecoユーティリティをインストールしているモデルを示します。

#### TPM搭載モデル

TPM (Trusted Platform Module) を搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルの仕様については、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

### 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- システムがWindows 7以外のモデルの場合、一部の使用方法や設定方法が異なる場合があります。詳しくは、『セットアップガイド』や各ヘルプを確認してください。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定している ことを前提に説明しています。表示方法を「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認し てください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Windows Vista、Aero、MSN、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。
- SD□ゴは商標です。( **≤≥** )
- SDHC ロゴは商標です。( </l>( ( ( ( ( ( </l>( </l>( </l>( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- ConfigFree は、株式会社東芝の登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Google ツールバーはGoogle Inc.の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

# 5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。 なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64 ビット対応のOS (オペレーティングシステム) がインストールされている
- 64 ビット対応の CPU/チップセットが搭載されている
- 64 ビット対応のBIOS が搭載されている
- 64 ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされている OS が、64 ビット対応と明示されていない場合、32 ビット対応 の OS がプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

# 6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者 および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまた は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を 心がけてください。

# 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン( ( ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] を クリックする

# 8 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝 PC あんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

# 9 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。 パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

# 1章



# 使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナビ」について説明します。

1	前のパソコンのデ	ータを移行する	
	-PC引越ナビー		4

1

# 1

# 前のパソコンのデータを移行する

# -PC引越ナビー

### \* PC引越ナビ搭載モデルのみ

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作ができます。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを「本製品」として説明します。

# - パソコンの仕様を確認する

### ■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

#### ● システム\*1

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

\* 1 マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以下のバージョンの場合は、「6 SP1」を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows XP ........... Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版の全工ディション

Windows Vista...... Microsoft® Windows Vista® の全エディション

Windows 7 ...... Microsoft® Windows® 7の全エディション

# お願い

# 前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、「付録 **1** - **1** 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

### ■使用できる環境を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- USB フラッシュメモリを使用する
- USB フラッシュメモリとネットワーク(有線LAN)を使用する
- USB フラッシュメモリとクロスケーブル(有線LAN)を使用する

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設定・ データの容量に適した方法を選んでください。

USBフラッシュメモリのみで移行する場合は、512MB以上の容量が必要です。 USBフラッシュメモリの代わりに、メディアカードを使用することもできます。

本製品で使用できるメディアについては、「2章 **9** いろいろなメディアカードを使う」で確認してください。

前のパソコンでどの方法が使用できるかを確認し、USBフラッシュメモリやネットワーク用のケーブルが必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なUSBフラッシュメモリは、あらかじめフォーマットしてください。

移行するファイルや設定内容に比べて、USBフラッシュメモリの容量が小さいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のUSBフラッシュメモリを移行用に使用することをおすすめします。

### ■ 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」を起動したときの、ユーザーの設定を移行できます。

- Internet Explorerの設定\*1
- Windows Live メール (Windows メール、Outlook Express) の設定\*2\*4
- Microsoft Outlook の設定\*3\*4
- [ドキュメント] (または [マイドキュメント]) フォルダーに保存されている ファイル
- デスクトップ上のファイル
- 任意のフォルダーに含まれるファイル
- \* 1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1以上
- \*2 移行できるデータは、「Microsoft Outlook Express (バージョンが 6.0 SP1 以上)」、「Windows メール」、 「Windows Live メール」のものになります。
- \*3 移行できるデータは、「Microsoft Outlook 2000」以降のものになります。 本製品には、Office搭載モデルにのみ、「Microsoft Outlook」が付属およびインストールされています。 Officeが搭載されていないモデルの場合、以前にご使用されていたパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータを本製品に移行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に、市販の「Microsoft Outlook」を本製品にインストールする必要があります。
  - 移行するためには、「Microsoft Outlook 2003」以降の「Microsoft Outlook」をインストールしてください。
- \*4 本製品にメールソフトがインストールされていない場合でも、「PC引越ナビ」はパソコンにデータを保存します。

「Windows Live メール」および「Microsoft Outlook」は起動したときに、保存したデータのインポート(取り込み)を行います。

メールソフトによっては、違うソフトのデータを変換して取り込むことができます。

詳しくは、メールソフトのヘルプを確認してください。

# **₹**

● 移行できる設定やデータの詳細は、「PC引越ナビ」のヘルプで確認してください。

# お願い

### 前のパソコンの動作環境について

● あらかじめ、「付録 **1** - **1** 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

# 1 インストール方法

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。 次の手順でインストールしてください。

- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーショ ンの再インストール]をクリックする
- [セットアップ画面へ] をクリックする
- [アプリケーション] タブをクリックする
- 画面左側の [PC引越ナビ] をクリックし、[「PC引越ナビ」のセットアッ プ] をクリックする
- 画面の指示に従ってインストールする [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックして ください。

# 2 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで詳細の操作は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。

### 移行方法を決める

いくつかある移行方法のなかから、前のパソコンと本製品の仕様や、移行するデータの容量を元に移行方法を選択します。







ネットワーク(有線LAN) クロスケーブル(有線LAN)

### 「こん包プログラム」をコピーする


「こん包プログラム」は複数のファイルを 1 つにまとめるプログラムです。

USBフラッシュメモリにコピーしてください。




### 「こん包プログラム」を実行する

コピーした「こん包プログラム」を実行し、移行する複数のデータを 1 つのファイル (「こん包ファイル」) にまとめます。




### 「こん包ファイル」をコピーする

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。



### 「こん包ファイル」を開こんする

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピーします。



# 3 起動方法

- **画面下の ボタンをクリックし、注意制限事項を確認する**「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。
  「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。
  目次で [注意制限事項とメッセージ] をクリックし、画面右側に表示される各項目をよくお読みください。
- 3 [同意する] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。 注意事項が表示されます。内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックしてください。 引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。

# 2章



# パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

1	電源を入れるとき20
2	パソコンの使用を中断する 22
3	タッチパッド 26
4	キーボード
5	ハードディスクドライブ39
6	CDやDVDを使う - ドライブ 43
7	画面を見やすく調整する ーディスプレイー5
8	サウンド52
9	いろいろなメディアカードを使う
	ーブリッジメディアスロットー54

# 電源を入れるとき

# **1** メッセージが表示された場合

電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

### ■パスワードを設定している場合

● ユーザーパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

### Password =

設定したユーザーパスワードを入力し、「ENTER」キーを押してください。

参照 パスワード参照について「6章 3 パスワードセキュリティ」

● HDDパスワードを設定している場合

雷源を入れると次のメッセージが表示されます。

### HDD1/SSD1 Password =

設定したHDDパスワードを入力し、「ENTER」キーを押してください。

# √ × E

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
- ユーザーパスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、ユーザーパスワード→HDDパ スワードの順に認証が求められます。ただし、ユーザーパスワードとHDDパスワードが同一の文字列 の場合は、ユーザーパスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

参照 パスワード参照について「6章 3 パスワードセキュリティ」

### ■メッセージが表示される場合

不明なメッセージについては、『セットアップガイド』の「Q&A集!をご覧ください。

# 2 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

### ■一時的に変更する

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

**1** 電源スイッチを押し、製品ロゴ画面が表示されている間に *F12* キーを 数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

**2** 起動したいドライブを ↑ または ↓ キーで選択し、 *ENTER* キーを押す ー時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

# パソコンの使用を中断する

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断 したときの状態が再現されます。

# ♠ 警告

### ● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。他の機器に影響を与えることがあります。

- ・無線機能は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチでOFFにすることができます。 ワイヤレスコミュニケーションスイッチで無線機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に動作することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に動作するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効に(解除)してください。

### お願い

### 操作にあたって

#### 中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを 確認してください。

書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

#### 中断したときは

- スリープ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
  - ・スリープ中にメモリを取り付け/取りはずしすること
  - スリープ中にバッテリーをはずすこと

また、スリープ中にバッテリー残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切ったあと、再度電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できていません(Windowsエラー回復処理で起動します)。

- スリープ中や休止状態では、バッテリーやメモリの取り付け/取りはずしは行わないでください。 保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。

# 1 スリープ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を 再現することができます。

スリープはすばやく状態が再現されますが、バッテリーを消耗します。作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープではそれまでの作業内容は消失します。ACアダプターを取り付けて使用することを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(メモリやバッテリーパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

スリープの実行方法は『セットアップガイド』を確認してください。

# **₹**

● *FN* + *F3* キーを押して、スリープを実行することもできます。

# 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を再現できます。なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(メモリやバッテリーパックの取り付け/取りはずしなど)は、休止状態ではなく、必ず電源を切ってください。

# 1 休止状態の実行方法

**1** [スタート] ボタン(優) をクリックし①、 □ にポインターを合わせる②



表示されたメニューから [休止状態] をクリックする

メニューが表示されない場合は、 ト をクリックしてください。



休止状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

# √ × E

FN + F4 キーを押して、休止状態を実行することもできます。

# 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレ イを閉じるときに、電源を切る(電源オフ)、またはスリープ/休止状態にすることができます。

# **1■** パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定|

- [スタート] ボタン(

  の

  ) → [コントロールパネル] をクリックする
- [ 📞 システムとセキュリティ] (Windows 7) または [ 🎱 システム とメンテナンス1 (Windows Vista) をクリックする
- [ 📝 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 「電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャッ トダウン] のいずれかを選択する

「何もしない」に設定すると、特に変化はありません。 「バッテリ駆動」時と「電源に接続」時のそれぞれについて設定してください。

5 「変更の保存」ボタンをクリックする パソコン本体の電源スイッチを押すと、選択した状態で電源を切る、または作業を中 断します。

# 2 ディスプレイを閉じるときの動作の設定

- 1 [スタート] ボタン( 1) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🍆 システムとセキュリティ] (Windows 7) または [ 🥝 システム とメンテナンス] (Windows Vista) をクリックする
- 3 [ 🔊 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4 [カバーを閉じたときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する

[何もしない] [シャットダウン] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。 「バッテリ駆動 | 時と「電源に接続 | 時のそれぞれについて設定してください。

5 [変更の保存] ボタンをクリックする

ディスプレイを閉じると、設定した状態へ移行します。 [スリープ状態] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的 にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。

# XE

● ディスプレイを閉じることによって [スリープ状態] [休止状態] のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

# タッチパッド

# タッチパッドで操作する


電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに k が表示されます。この矢 印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしな がらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右 ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみましょ う。ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

### お願いタッチパッドの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 2 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。




# 1 タッピングの方法

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


### □ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを 1 回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



### □ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。



# 2 タッチパッドの使用環境を設定する

タッチパッドやポインターの設定は、「マウスのプロパティ」で行います。

# **1** 【マウスのプロパティ】の起動方法

- 1 [スタート] ボタン( 1) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ **ベ ハードウェアとサウンド**] → [マウス] をクリックする [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

# 3 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。



# 2 タッチパッドの設定方法

[マウスのプロパティ] では、タッチパッドやポインターなどの各種設定ができます。 タッチパッドの設定をするには、次のように操作してください。

1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする



[拡張機能の設定] 画面が表示されます。

# **2** [タッチパッド] タブまたは [その他] タブで各項目を設定する

各項目にポインターを合わせると、画面下部の「説明」欄に詳細が表示されます。



(表示例)

# 役立つ操作集

#### タッチパッドを無効/有効にするには

キー操作でタッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。

「FN + F9 キーを押すごとに、タッチパッドの無効/有効が切り替わります。

FN + F9 キーでタッチパッドの無効/有効を切り替える場合は、タッチパッドから手を離してから行ってください。

FN + F9 キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動きが数秒不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

#### USB対応マウス接続時に、自動的にタッチパッドを無効にする


USB対応のマウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定することができます。


- ① [スタート] ボタン( 例 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
- ③ [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする 「拡張機能の設定] 画面が表示されます。
- ④[その他]タブの[USBマウス接続時の動作]で[タッチパッドを無効にする]をチェックする
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする[マウスのプロパティ] 画面に戻ります。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする

[FN] + [F9] キーを押して設定する「タッチパッドON/OFF機能」とは連動していません。 市販のUSB 対応マウスをお使いの場合、マウスの種類によっては、本機能が動作しない場合があります。 ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

# 1 キーボード図


■テンキーを搭載していないモデル






\* 1 「本節 **2** - *FN* キーを使った特殊機能キー」を確認してください。

### ■テンキーを搭載しているモデル






言の

# 2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。 文字キーに印刷されている文字や記号は、キーボー ドの文字入力の状態によって変わります。



左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。		
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。		
右上	かな入力ができる状態で「SHIFT」キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音(小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)が入力できます。		
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。		
前面左	* テンキーを搭載していないモデルのみ		
	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。		
前面右	* テンキーを搭載していないモデルのみ		
	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。		

# 「TOSHIBA Flash Cards」について

「TOSHIBA Flash Cards」は、タッチパッドやマウスの操作で簡単にホットキー機能の実行や東芝製のユーティリティを起動することができるユーティリティです。

デスクトップ上にカードのように表示されるアイコンを選択し、それぞれのカードに割り当てられている機能を設定・実行することができます。

### ■操作方法

# 1 FN キーを押す

次のように「TOSHIBA Flash Cards」が表示されます。



(表示例)

- **2** 設定したい機能のカードをクリックする カードとアイコンが表示されます。
- **表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインターを合わせる** ポインターを合わせると、アイコンが大きくなります。
- 4 設定したい項目のアイコンが大きい状態でクリックする 選択した項目に設定されます。

各カードに割り当てられている機能は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。


### ■マウス操作でカードを表示させる

ポインターをデスクトップ上部に合わせることによって、「TOSHIBA Flash Cards」が表示されるように設定することもできます。次の手順を行ってください。

- 1 [スタート] ボタン(

  (の) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]

  (コーティリティ] → [Flash Cardsの設定] をクリックする
- **2** [マウスでもカードの表示を開始する] をチェックし①、[OK] ボタン をクリックする②



- ■「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法
  - **1** [スタート] ボタン(

    (る) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]

    → [ユーティリティ] → [Flash Cards ヘルプ] をクリックする

# ■ キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

# ■ FN キーを使った特殊機能キー

<b>+</b> -	内容
<i>FN</i> + <i>ESC</i>	FN キーを押したまま、ESC キーを押すたびに内蔵スピーカーやヘッドホンの音量のミュート(消音)のON/OFFを切り替えます。
FN + SPACE   <本体液晶ディスプレイの解像度 切り替え>	FN キーを押したまま、 SPACE キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの解像度を切り替えます。
FN + F1   <インスタントセキュリティ機能>	コンピューターをワークステーションロック状態にします。解除するには、ユーザー名をクリックしてください。Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力欄にWindowsのログオンパスワードを入力し、 <i>ENTER</i> キーを押してください。
FN + F2   <電源プランの設定>	FN+ $F2$ +-を押すと、設定されている電源プランが表示されます。 $FN$ +-を押したまま、 $F2$ +-を押すたびに電源プランが切り替わります。
FN + F3   <スリープ機能の実行>	[FN]キーを押したまま、 $[F3]$ キーを押し直し、 $[$ スリープ $]$ アイコンが大きい状態で指をはなすと、スリープ機能が実行されます。
FN + F4   <休止状態の実行 >	[FN]キーを押したまま、 $[F4]$ キーを押し直し、 $[休止状態]$ アイコンが大きい状態で指をはなすと、休止状態が実行されます。
<i>FN</i> + <i>F5</i> <表示装置の切り替え>	表示装置を切り替えます。 参照 詳細について「4章 4 外部ディスプレイの接続」
FN + F6   <本体液晶ディスプレイの輝度を   下げる >	FN   キーを押したまま、 F6   キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
FN + F7   <本体液晶ディスプレイの輝度を   上げる >	FN キーを押したまま、F7 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ上がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。
FN + F8 <無線LAN ON/OFF機能>	ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、 「FN + F8 キーを押すと、使用している無線LANのON/OFFを切り替えます。 * 無線LANモデルのみ
<i>FN</i> + <i>F9</i> <タッチパッド ON/OFF機能>	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、 もう 1 度 <i>FN</i> + <i>F9</i> キーを押します。 参照 詳細について 「本章 <b>3</b> - <b>2</b> タッチパッドの使用環境を設定する」

<b>+</b> -	内容
FN + F10   <オーバーレイ機能>	* テンキーを搭載していないモデルのみ キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用できます(アロー状態)。アロー状態を解除するには、もう1度FN+F10キーを押します。 Arrow Mode LEDが点灯します。
FN + F11   <オーバーレイ機能 >	* テンキーを搭載していないモデルのみ キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度 FN + F11 キーを押します。 アプリケーションによっては異なる場合があります。 Numeric Mode LEDが点灯します。
FN + F12 <スクロールロック状態>	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> 一部のアプリケーションで、 ↑ ↓ ← → キーを画面スクロール として使用できます。ロック状態を解除するには、もう 1 度 <i>FN</i> + <i>F12</i> キーを押します。
<i>FN</i> +↑ <pgup (ページアップ)=""></pgup>	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> 一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したまま、 ↑ キーを 押すと、前のページに移動できます。
<i>FN</i> +↓ <pgdn (ページダウン)=""></pgdn>	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> 一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したまま、↓ キーを押すと、次のページに移動できます。
FN+← <home (ホーム)=""></home>	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> 一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したまま、← キーを 押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
$FN+\rightarrow$ $< END (IJ) >$	* <b>テンキーを搭載していないモデルのみ</b> 一般的なアプリケーションで、 <b>FN</b> キーを押したまま、→ キーを 押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
FN+1 <縮小>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 1 キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
FN+2 <拡大>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、2 キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

# **役立つ操作集**

#### [TOSHIBA Smooth View]

「TOSHIBA Smooth View」は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーションの 画面やデスクトップ上のアイコンを拡大/縮小表示できるアプリケーションです。

#### ● 起動方法

① [スタート] ボタン(例) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Smooth View] をクリックする

#### ● ヘルプの起動方法

- ①「TOSHIBA Smooth View」を起動後、画面右上の「ヘルプ」ボタン(「?」)をクリックする
- ② 画面上の知りたい項目にポインターを合わせ、クリックする

#### ● 使用方法

① FN キーを押したまま、1 キーまたは2 キーを押す 画面やアイコンなどを縮小するときは 1 キー、拡大するときは 2 キーを押します。

#### □特殊機能キー

特殊機能	キー	操作
	CTRL + SHIFT + ESC	[Windows タスクマネージャー] 画面が表示さ
タスクマネージャー の起動		れます。   アプリケーションやシステムの強制終了を行い
		アフリケーションやシステムの強制終」を行い    ます。
		Δ 9 °
画面コピー	PRTSC	現在表示中の画面をクリップボードにコピーし
		ます。
	ALT + PRTSC	現在表示中のアクティブな画面をクリップボー
		ドにコピーします。

# ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。

内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。


PCカードタイプ(TYPE Ⅱ)、eSATA接続型やUSB接続型のハードディスクなどを使用し て記憶容量を増やすことができます。

#### お願い操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- あらかじめ、「付録 1 3 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

#### ■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクやドライブ、eSATA 接続型のハードディスクなどとデータをやり取り しているときは、Disk **♀** LED が点灯します。



ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

#### SSDについて

#### \* SSD内蔵モデルのみ

SSD内蔵モデルは、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを内蔵 しています。SSD(ソリッドステートドライブ)とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気 ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。 以下の機能についてもご利用いただけます。

#### ● BIOS セットアップ

BIOS セットアップ画面には「HDD1/SSD1」と表示されますが、SSDでも同様の動作を します。

#### HDDパスワード

ハードディスク同様、登録可能です。

#### ハードディスクからのリカバリー

ハードディスク同様、SSDからリカバリーできます。

本書および付属の取扱説明書では、HDDとSSDをまとめて「ハードディスクドライブ」と呼 びます。

# 東芝HDDプロテクションについて

#### \* HDD内蔵モデルのみ

「東芝HDDプロテクション」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動・衝 撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)を損傷する危険性を軽減する機 能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 HDDのヘッドを退避しているとき、通知領域の「東芝HDDプロテクション」アイコン(📳) が(圖)に変わります。



#### 東芝HDDプロテクションの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 🚹 - ■3■ - 東芝HDDプロテクションの使用にあたって」 を確認してください。


#### ×E

- 購入時の状態では、東芝HDDプロテクションがONに設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切っ たときには、東芝HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意く ださい。
- 音楽や動画の再生中に、パソコン本体の揺れを検出してHDDのヘッド退避が行われた場合、再生中の 音楽や動画が一時的に途切れることがあります。

## 設定方法

東芝HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

[スタート] ボタン ( ( ) ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HDDプロテクションの設定] をクリックする [東芝HDDプロテクション] 画面が表示されます。



#### **メモ** 3D表示

- [東芝HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示します。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディスクの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。 [3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、パソコン本体に内蔵されたハードディスクを仮想的に表現したものであり、ハードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動作、各部品のサイズや形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態でほかの作業を行ったときに、CPU やメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

## 2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

東芝HDDプロテクションを「ON」に設定すると、電源(ACアダプター)接続時と バッテリー使用時でそれぞれ検出レベルを設定することができます。

たとえば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げておき、手で持って使うとき(バッテリーで使用中)にはレベルを下げる、といった使いかたができます。

HDDプロテクション	東芝HDDプロテクションの「ON」または「OFF」を
	設定できます。
バッテリーで使用中	「OFF」、「レベル 1」、「レベル2」、「レベル3」のいずれかを選択できます。
	「レベル3」が最も検出レベルが高いため、東芝HDD
電源接続中	プロテクションを有効に使用するには、「レベル3」を おすすめします。 使用状況に応じてレベルを低く設定できます。* <sup>1</sup>

\* 1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁にHDDプロテクショ ンが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、 設定を下げてご使用できます。

購入時の設定に戻したい場合は、「標準設定」ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順 3 へ、このまま設定を終了する場合は、手順 5 へ進んでください。

[詳細設定] ボタンをクリックする [詳細設定] 画面が表示されます。

必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする

設定項目は、次のとおりです。

ACアダプターを抜いたとき	検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンが 持ち運ばれる可能性が高いと想定し、約10秒間検
パネルを閉めたとき	出レベルを最大にします。
HDDプロテクション動作時	東芝HDDプロテクションが動作したときに、
メッセージを表示する	メッセージを表示するように設定できます。

[東芝HDDプロテクション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

## **⋌**- メモ

● 東芝HDDプロテクションの各設定は、通知領域の〔東芝HDDプロテクション〕アイコン(■)を クリックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。

6

# CDやDVDを使う

ードライブー

#### \*ドライブ内蔵モデルのみ

本製品には、DVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROMドライブのいずれか1台が内蔵されています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。

#### ● DVDスーパーマルチドライブ

ドライブには次のマークが入っています。







\*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R\*1、DVD+RW、DVD+R\*2、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- \* 1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL(Dual Layer DVD-R)を含みます。
- \*2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

#### ● DVD-ROM ドライブ

ドライブには次のいずれかのマークが入っています。





または



\*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

# 1 使える記録メディアを確認しよう

使用できるCD/DVDの詳細と、書き込み速度については、「付録 2 記録メディアについて」と『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

## 1 DVDスーパーマルチドライブモデル

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し <sup>* 1</sup>	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	1 🗇
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R*4	○*³	1 🗇
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R*5	○*³	1 🗇
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能* <sup>2</sup>
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

- \* 1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- \*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。
- \*3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。
- \* 4 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- \*5 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+RDouble Layer)を含みます。

#### 🔊 メモ 書き込みできるアプリケーション

- ■書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。
  - ・TOSHIBA Disc Creator

    「TOSHIBA Disc Creator」は、購入時の状態ではインストールされていません。

    [スタート] ボタン(

    ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。
- 記録メディアにデータを書き込むとき、記録メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

## お願い

### CD/DVDに書き込む前に、書き込みを行うにあたって・

● あらかじめ、「付録 **1** - **10** - CD/DVDに書き込む前に」、「付録 **1** - **10** - 書き込みを行うにあたって」を確認してください。

## 2 DVD-ROM ドライブモデル

DVD-ROMドライブは、CD/DVDの読み出しのみ可能です。 書き込みはできません。

# 2 DVDの映画や映像を見る

#### \*ドライブ内蔵モデルのみ

Windows上でDVDを再生するには、「TOSHIBA DVD PLAYER | を使います。

#### 用語について

本節では、「DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-VideoフォーマットまたはDVD-VRフォーマットで記録されたディスクを示します。

## お願い

#### DVDの再生にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **11** DVDの再生にあたって」を確認してください。

#### √ × €

● Windows上でDVDを再生する場合、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。
「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、
再生できないことがあります。

# 【CD∕DVDを使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

## お願い

#### CD/DVDの操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 4 CDやDVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」、「付録 2 - 2 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。

#### × t セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場 合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生 してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindowsが自動的にセッションを閉じてしまう場合があ ります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。

よく確認してからCD/DVDをセットしてください。

このWindowsの機能を無効にするには、次のように操作してください。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [コンピューター] をクリックする
- ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
- ③ [書き込み] タブで「共通の設定] ボタンをクリックする
- ④ [共通の設定] 画面で次のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

Windows7 :「シングル セッション ディスクを取り出すとき〕と「マルチ セッション ディス

クを取り出すとき]

Windows Vista: [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる]


#### ▋ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLED、Disk LEDが点灯します。

パソコン本体の電源を入れる

Windowsが起動します。


|イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。


\* 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

## 3 ディスクトレイを引き出す




CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする



「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

**5** 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



# CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)

パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。


|イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し出てきます。

3 ディスクトレイを引き出す


CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す



CD/DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出 せるようになります。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



#### CD/DVDが出てこない場合

電源を切っているとき、または休止状態のときは、イジェクトボタンを押してもCD/DVDは出てきません。電源を入れてからイジェクトボタンを押し、CD/DVDを取り出してください。次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押したあとすぐにCD/DVDは出てきません。

- 雷源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき


上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、次のように操作してください。

#### ● Windows動作中の場合

CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて 終了してから、イジェクトボタンを押してください。

#### ● パソコン本体の電源が入らない場合

電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。



\* 搭載されているドライブによってイジェクトボタン、イジェクトホール、 ディスクトレイLEDの位置は異なります。

# <u> </u> 注意

● クリップなどを使う場合は、取り扱いに十分注意する 先端のとがった部分でけがをするおそれがあります。

# 5 DVD-RAMをフォーマットする

#### \* DVDスーパーマルチドライブモデルのみ

新品のDVD-RAMは、使用する目的に合わせて「フォーマット」という作業が必要です。 フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていない DVD-RAM は、フォーマットしてから使用してください。

# お願い

#### DVD-RAMのフォーマットについて:

● あらかじめ、「付録 **1** - **4** - DVD-RAMのフォーマットについて」を確認してください。

#### ■ ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて 選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指 定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.5|「UDF2.01|「UDF2.0|「UDF1.5|「UDF1.02| 「FAT32」です。

DVD-RAMのヤクターの一部に不具合が生じた場合などに、通常のフォーマットとは違う「物 理フォーマット」を行う場合があります。通常、購入したばかりなどのDVD-RAMに対しては、 物理フォーマットを行う必要はありません。

物理フォーマットに対して、通常のフォーマットを「論理フォーマット」と呼びます。 なお、物理フォーマットを行ったあとには、論理フォーマットが必要となります。

#### ■1■ 論理フォーマット

通常のフォーマット(論理フォーマット)は、Windows上で実行できます。 フォーマット方法については〔スタート〕ボタン( 🚱 )→ [ヘルプとサポート] をクリック して、「Windows ヘルプとサポート」を参照してください。

## 2 物理フォーマット

物理フォーマットを行うには、非常に時間がかかります。

「TOSHIBA Disc Creator」をインストールしないと本機能は使用できません。 あらかじめインストールしてください。

参照 TOSHIBA Disc Creator」について「本節 1 - 1 - 書き込みできるアプリケーション」

- 物理フォーマットする DVD-RAM をセットする
- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [DVD-RAMユーティリティ] をクリックする

「東芝DVD-RAMユーティリティ」画面が表示されます。

[開始] ボタンをクリックする

以降、画面に表示されるメッセージに従ってください。 物理フォーマットをしたあとは、論理フォーマットが必要です。 7

# 画面を見やすく調整する

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを内蔵しています。

ドットは画素数を表します。

外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

# 1

## 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。

#### □輝度の調整方法

 $\lceil FN \rceil + \lceil F6 \rceil$ :  $\lceil FN \rceil$ キーを押したまま、 $\lceil F6 \rceil$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が

1段階ずつ下がります。

表示される「輝度」のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

 $\lceil \mathit{FN} 
ceil + \lceil \mathit{F7} 
ceil : \lceil \mathit{FN} 
ceil$ キーを押したまま、 $\lceil \mathit{F7} 
ceil$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が

1段階ずつ上がります。

表示される「輝度」のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

# スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

#### 1 音量ボタンで調整する

#### √ × E

パソコンの起動時、または電源を切っているときは、音量ボタンを押しても音量調節はできません。

パソコン本体の音量ボタンを押す

音量ボタンの位置は、『取扱説明書』で確認してください。 音量ボタンの「+|を]回押すと音が大きくなります。 音量ボタンの「--トを1回押すと音が小さくなります。 音量を確認しながら、音量ボタンを何度か押して調整してください。


## | 音量ミキサーから調整する

- [スタート] ボタン( 🚱 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- [ 🥌 ハードウェアとサウンド] → [ 📦 システム音量の調整] をクリッ クする

[音量ミキサー] 画面が表示されます。

3 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する

[ミュート] ボタン(🕡) をクリックすると消音(ミュート) になります。



(表示例)

#### □音楽/音声を再生するとき

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	スピーカーの音量を調整します。
システム音 (Windows 7)	Windowsのプログラムイベント(Windowsの終了、システム エラーなどの動作)で再生されるサウンド設定の音量を調整し
Windowsのサウンド (Windows Vista)	エノーなどの動作)で再生されるサラフト設定の自重を調整します。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

# いろいろなメディアカードを使う


ーブリッジメディアスロットー

本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。


SDメモリカード\*¹(以降、SDHCメモリカード\*¹を含みます。)



• マルチメディアカード



- メモリースティック
- メモリースティックPRO




• xD-ピクチャーカード



次のメディアカードは、市販のアダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。必ずアダプターを装着した状態でご使用ください。


miniSDメモリカード\*<sup>1</sup>(以降、miniSDHCメモリカード\*<sup>1</sup>を含みます。)

SDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプターを使用します。




microSDメモリカード\*<sup>1</sup>(以降、microSDHCメモリカード\*<sup>1</sup>を含みます。)

SDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターを使用します。



● メモリースティックデュオ/メモリースティックPRO デュオ メモリースティック デュオ アダプターを使用します。



\* 1 著作権保護技術 CPRM に対応しています。

アダプターの装着や使用方法は、メディアカードの取扱説明書を確認してください。

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

それぞれのメディアカードで使用できる容量については『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

# 1 メディアカードを使う前に

## お願い

メディアカードの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 3 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど)で行ってください。

# 2 メディアカードのセットと取り出し

## ■ ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアカードとデータをやり取りしているときは、ブリッジメディア DLEDが点灯します。



#### お願い


操作にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 3 - 1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

## ■セットする

メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロッ トに挿入する

奥まで挿入します。



#### お願い

● miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、SDメモリカードサイズのアダプタ-が必要です。

メモリースティックデュオ/メモリースティックPRO デュオは、メモリースティック デュオ アダプターが必要です。

アダプターを使用せずに直接挿入すると、取り出せなくなります。

## 2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護\*<sup>1</sup>を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

- \* 1 SDメモリカード、メモリースティックの場合
  - **1** [スタート] ボタン( ( ) → [コンピューター] をクリックする [コンピューター] 画面が表示されます。
  - 2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶

域デバイス、SD

メモリースティック: リムーバブルディスク、MemoryStick、MS/MSPro

メモリースティックPRO: リムーバブルディスク、MemoryStick PRO、

MS/MSPro

xD-ピクチャーカード: リムーバブルディスク、xD-Picture Card

マルチメディアカード: リムーバブルディスク、MMC記憶域デバイス、MMC

(表示例)

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

## **₹**

● メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたときは、[フォルダーを開いてファイルを表示]を選択してください。



(表示例)

#### 3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

## メディアカードの使用を停止する

- ①通知領域の[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す](Windows 7) または[ハードウェアの安全な取り外し](Windows Vista)アイコン(🜇 )を クリックする
- \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。



- ②表示されたメニューから取り出すメディアカードの項目をクリックする
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 🗶 をクリックする
- メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

# 3章



# ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。
ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

1 ネットワークで広がる世界 ......60


# ネットワークで広がる世界

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1 つのプリンターを共有したい ときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

# LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを 持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと 便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



(接続例)

#### ■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、「本節 2 ブロードバンドで接続する」を 参照してください。

#### ■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続でき る、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエ リア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコン からワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリ ンターなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの 詳しい設定については、[スタート] ボタン( ❷ )→ [ヘルプとサポート] をクリックして、 「Windows ヘルプとサポート」を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

# 2 ブロードバンドで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

本製品のLANコネクタにブロードバンドの回線機器やブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続することができます。

ケーブルで接続することができます。 また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)、Fast Ethernet(100BASE-TX)、Ethernet(10BASE-T)に対応しています。LANコネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で切り替わります。


## 1 LANケーブルを接続する

## お願い


LANケーブルの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 5 有線LANについて」を確認してください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。



- 1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- **2** LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。




## LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネ クタに差し込む

接続する機器の名称や以降の設定はプロバイダーによって異なります。詳しくは、契 約しているプロバイダーにお問い合わせください。

#### ■動作状態を確認するには

LAN コネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。



# ワイヤレス(無線)LANを使う

\*無線LANモデルのみ

## ■ 無線LANモジュールの確認

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確 認できます。

参照 「本項 2 - 役立つ操作集 - ConfigFree |

- 通知領域の [ConfigFree] アイコン( 🔊 ) をクリックする
  - \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 🔼 をクリックしてください。
- 表示されたメニューでアダプター名を確認する

Windows Vistaの場合は、表示されたメニューから「ワイヤレス ネットワーク接続」 →「プロパティ]をクリックし、表示された画面の「接続の方法:]でアダプター名 を確認してください。

アダプター名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。

● 「Atheros AR9280 Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11nに対応したモジュールです。このモジュールを、「Atheros a/b/ g/ n モジュール | と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 **7** - ■1■ 無線LANの概要」と『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

## 2 無線LANを使ってみよう

# ⚠警告

● 無線LANモジュールが内蔵されている製品をお使いになる場合、心臓ペースメーカーを装着している方は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。


飛行機の中や電波の使用が制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOff側にして、電波の発信を止めるようにしてください。

## お願い

- あらかじめ、「付録 **1 6** 無線LANについて」を確認してください。
- ●『安心してお使いいただくために』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

無線LANを使用する場合は、その記述を読んで、セキュリティの設定を行ってください。

1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドする



ワイヤレスコミュニケーション (🎷 LED が点灯します。

以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- 「ConfigFree」を使う
- Windows 標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、「本項 **2** - 役立つ操作集 - ConfigFree」を参照してください。

また、Windows標準機能を使って設定する場合は、[スタート]ボタン( ② )→ [へルプとサポート]をクリックして、「Windows ヘルプとサポート」を参照してください。

## 役立つ操作集

#### ConfigFree

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LANケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。 詳しくは、「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピューターの管理者のユーザーアカウントで使用してください。

- ファーストユーザーズガイドの起動方法
  - ① [X9-h] ボタン (  $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ConfigFree] → [ConfigFree] ファーストユーザーズガイド] をクリックする
- 「ConfigFree」の起動方法

購入時の状態では、Windows を起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン( 👤 )が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

① [X9-h] ボタン (  $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ConfigFree] → [ConfigFree] トレイ] をクリックする

#### 3 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するで注意 『安心してお使いいただくために』

これらの問題に対応するためには、無線アクセスポイント、無線LANカードの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの問題が発生する可能性を低くすることができます。

#### ■ Windows 7の場合

- **1** [スタート] ボタン(<br/>
  (<br/>
  ・<br/>
  ・<br/>
- 2 [● インターネットへの接続]をクリック→ [ワイヤレス]をクリックする

現在のワイヤレスネットワークへの接続状態が表示されます。

- 3 画面右下の [ワイヤレスネットワーク接続] 画面で、接続したいアクセ スポイント名をクリックする
- 4 [自動的に接続する] をチェックし、[接続] ボタンをクリックする
- 5 [ネットワークに接続] 画面で必要なネットワークセキュリティ情報を 入力し、[OK] ボタンをクリックする

選択する項目、データ暗号化の方式、ネットワーク キーの詳細は、お使いになる無線アクセスポイントの取扱説明書を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線アクセスポイントに接続できない場合があります。

#### ■ Windows Vista の場合

- **1** [スタート] ボタン(®)→[コントロールパネル] をクリックする

現在のネットワークへの接続状態が表示されます。

- 4 [ワイヤレスのプロパティ] ボタンをクリックする
- 5 [セキュリティ] タブを選択し、セキュリティと暗号化の種類を選択し てセキュリティを設定する

選択する項目、データ暗号化の方式、ネットワーク キーの詳細は、お使いになる無線アクセスポイントの取扱説明書を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線アクセスポイントに接続できない場合があります。

# ダイヤルアップで接続する

#### \*モデム内蔵モデルのみ

本製品の内蔵モデムを使って、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続することができま す。内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵 モデムは、ITU-T V.90 に準拠しています。通信先のプロバイダーが V.90 以外の場合は、最大 33.6kbpsで接続されます。


## お願い

#### 内蔵モデムの操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 7 内蔵モデムについて」を確認してください。


## ■1■ モジュラーケーブルを接続する

モジュラーケーブルをはずしたり差し込むときは、プラ グの部分を持って行ってください。また、はずすときは、 プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケー ブルを引っ張らないでください。



モジュラーケーブルのプラグの一方をパソコン本体のモジュラージャッ クに差し込む

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 LANケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状が非常に似ていますが、プラグの 部分の大きさは、モジュラーケーブルのほうが小さいです。ケーブルを接続するとき は、モジュラージャックとプラグの大きさをよくご確認のうえ、接続してください。



もう一方のモジュラーケーブルのプラグを電話機用モジュラージャック に差し込む

## 2 ダイヤルアップ接続を設定する方法

ここでは、すでに契約しているプロバイダーにダイヤルアップ接続するための方法について説明します。

設定は管理者アカウントで行ってください。

接続に必要な設定内容は、契約しているプロバイダーの取扱説明書を確認してください。

- **1** [スタート] ボタン( <a>⊕</a>) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ **\*\*\* ネットワークの状態とタスクの表示**] **をクリックする** 現在のネットワークへの接続状態が表示されます。
- **3** [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックする



Windows Vistaの場合は、画面左の[タスク]から[接続またはネットワークのセットアップ]をクリックしてください。

[接続オプションを選択します] 画面が表示されます。

4 [ダイヤルアップ接続をセットアップします] を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②



[インターネットサービスプロバイダー(ISP)の情報を入力します] 画面が表示されます。

## 各項目を設定し、「接続」ボタンをクリックする

[ダイヤルアップの電話番号] [ユーザー名] [パスワード] など、それぞれを入力し てください。



ダイヤルアップ接続が実行されます。

接続が完了したあと [閉じる] ボタンをクリックすると、環境を設定する画面が表示 されます。画面に従って、各項目を設定してください。

### 3 海外でインターネットに接続するには

本製品の内蔵モデムで使用できる国/地域については、「付録 4 技術基準適合について」を 参照してください。

海外でモデムを使用する場合、内蔵モデムの地域設定が必要です。

設定は管理者アカウントで行ってください。それ以外のユーザーアカウントで起動しようとす ると、エラーメッセージが表示され、起動できません。

日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると、 電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。

購入時は「日本」に設定されています。

### 設定方法

- 2 [表示方法] から [大きいアイコン] または [小さいアイコン] をクリックする (Windows 7) または [クラシック表示] をクリックする (Windows Vista)
- **3** [ **③** 電話とモデム] (Windows 7) または [ **⑤** 電話とモデムのオブション] (Windows Vista) をクリックする

[電話とモデム] 画面 (Windows 7) または [電話とモデムのオプション] 画面 (Windows Vista) が表示されます。

#### **₹**

- 初めて起動したときは、[所在地情報] 画面が表示されます。モデムを使用する地域を選択してください。
- 4 [ダイヤル情報] タブで所在地を選択し①、[編集] ボタンをクリックする②



[所在地の編集] 画面が表示されます。

[全般] タブで [国/地域] リストからモデムを使用する国/地域を選 択し①、[OK] ボタンをクリックする②



[OK] ボタンをクリックする

# 4章



# 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に72
2	USB対応機器を使う73
3	eSATA対応機器を使う 75
4	外部ディスプレイの接続 77
5	マイクロホンやヘッドホンを使う82
6	PCカードを使う84
7	RS-232C対応機器を使う87

# 1

# 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

#### ■内蔵方式のもの

• メモリ

• バッテリー

#### ■外付け方式のもの

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してく ださい。

参照 コネクタの仕様に参照ついて「付録 5 各インターフェースの仕様」

# お願い

周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 8 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

メモリ

参照 メモリの増設『取扱説明書 1章 3 メモリの増設』

● USB 対応機器

参照 USB対応機器「本章 2 USB対応機器を使う」

● eSATA対応機器

参照 eSATA対応機器「本章 3 eSATA対応機器を使う」

● 外部ディスプレイ

参照 外部ディスプレイの接続「本章 4 外部ディスプレイの接続」

● マイクロホン/ヘッドホン

参照 マイクロホン/ヘッドホンの接続「本章 5 マイクロホンやヘッドホンを使う」

PCカード

参照 PCカード「本章 6 PCカードを使う」

● RS-232C対応機器

参照 RS-232C対応機器「本章 7 RS-232C対応機器を使う」

# 2 USB対応機器を使う

ューエスピー USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンター
- USB対応スキャナー
- USBフラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

# お願い

#### USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **8** - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。

### USBの常時給電

(∮) アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、外部機器によっては本機能を使用できない場合があります。

# お願い

### USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 8 - USBの常時給電について」を確認してください。


# 1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器の詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

# 2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに 差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



# 2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
  - ①通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] (Windows 7) または [ハードウェアの安全な取り外し] (Windows Vista) アイコン ( し) を クリックする
  - \* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 全 をクリックしてください。 この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 🔀 をクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

# eSATA対応機器を使う

ーエスエーティーエー eSATA 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にイ ンストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

eSATA対応機器には次のようなものがあります。

● eSATA対応ハードディスクドライブ など

eSATA対応機器の詳細は、『eSATA対応機器に付属の説明書』を確認してください。

# お願い

#### eSATA対応機器の操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 8 - eSATA対応機器の操作にあたって」を確認してください。

# 1 取り付け

本製品のeSATAコネクタは、USBコネクタを兼ねています。


参照 「本章 2 USB対象機器を使う」

eSATAケーブルのプラグをeSATA対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。eSATA対応機器の詳細は、『eSATA対応機器 に付属の説明書』を確認してください。

eSATAケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のeSATAコネク 夕に差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



# 2 取りはずし

- 1 eSATA対応機器の使用を停止する
  - ①通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] (Windows 7) または [ハードウェアの安全な取り外し] (Windows Vista) アイコン ( o logo ) を クリックする




- ②表示されたメニューから取りはずすeSATA対応機器の項目をクリックする
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 🗶 をクリックする
- 2 パソコン本体とeSATA対応機器に差し込んであるeSATAケーブルを 抜く

# 4

# 外部ディスプレイの接続

アールジービー RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を 表示させることができます。



# √ × E

● 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。

# 1 パソコンに接続する


# お願い

外部ディスプレイ接続の操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 1 - 8 - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む



- 2 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 パソコン本体の電源を入れる


上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

# 2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

#### ■本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。






### ■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

**クローン表示**つのまニキニキニション

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。







#### ● 拡張表示\*

2つの表示装置を 1 つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。

\* 拡張表示は、「Extended Desktop」 と表示されることがあります。





外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディスプレイには表示されません。

# XE

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数/解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」\*<sup>1</sup>で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動する前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。

\* 1 ドライブ内蔵モデルのみ

# 1 方法 1 – デスクトップ画面で設定する

- 1 デスクトップ画面上のウィンドウやアイコンなどが表示されていない場所にポインターを移動し、右クリックする メニューが表示されます。
- 2 [グラフィック プロパティ] をクリックする
- **3** [ディスプレイ] → [マルチディスプレイ] で表示装置を設定する 「設定方法」に進んでください。



(表示例)

### □ 設定方法

- ■本体液晶ディスプレイ、または外部ディスプレイだけに表示
- ① 「動作モード」で「シングル ディスプレイ」を選択する
- ② [主ディスプレイ] で次の項目を選択する
  - ・本体液晶ディスプレイに表示する場合:[内蔵ディスプレイ]
  - ・外部ディスプレイに表示する場合: [PCモニター]
- ③ [適用] ボタンをクリックする メッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。
- ■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示
- ① [動作モード] で次のいずれかを選択する
  - ・「クローン ディスプレイ]: クローン表示
  - ・「拡張デスクトップ]:拡張表示
- ② [主ディスプレイ] と [2番目のディスプレイ] を設定する [内蔵ディスプレイ] は 「本体液晶ディスプレイ」、 [PCモニター] は 「外部ディスプレイ」を示します。
- ③ [適用] ボタンをクリックするメッセージが表示されます。確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

# **2** 方法2 - FN + F5 キーを使う

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、FN+F5+-E2

# 表示装置を選択する

[FN]キーを押したまま[F5]キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを 接続した場合です。



\* アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切り替え可能なパターンのみ表示されます。

上のカードは現在の表示装置を、下のアイコンは切り替え可能なパターンを示しています。 FN キーを押したまま、F5 キーを押すたびに大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、FN キーをはなすと表示装置が切り替わります。

アイコンは、左から次の意味を表しています。

①LCD......本体液晶ディスプレイだけに表示

②LCD + CRT ................ 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン表示

③ CRT....... 外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

(4) LCD + CRT Extended Desktop

......本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示 本体液晶ディスプレイが主ディスプレイになります。

# □拡張表示で主ディスプレイを切り替える方法



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを 接続した場合です。



FN キーを押したままF5 キーを数回押しなおし、主ディスプレイと2番目のディスプレイを切り替えるアイコンが大きい状態で、FN キーをはなすと、主ディスプレイが切り替わります。

# 3 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。

- 1 Windows を終了させてパソコン本体の電源を切る
  - 電源の切りかた『セットアップガイド』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

# マイクロホンやヘッドホンを使う

本製品には、マイクロホンやヘッドホンを接続できます。 マイクロホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。


# マイクロホンを使う

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。本製品にはサウンド機能が搭載されてい ます。

参照 サウンド機能について「2章 8 サウンド」

# |使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。




直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイク ロホン本体にバッテリーなどを内蔵し、電源供給を必要としな いマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイ クロホンを使用してください。

# 2 接続する

# マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む



取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜きます。

# 2 ヘッドホンを使う

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことができます。 ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

# お願い

ヘッドホンの操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 8 - ヘッドホンの操作にあたって」を確認してください。


本製品にはサウンド機能が搭載されています。

ヘッドホンの音量は音量ボタン、またはWindowsの音量ミキサーで調節してください。

参照 [2章 8 サウンド]

# 1 接続する

1 ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。

目的に合わせたPCカードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。 PCカードには、次のようなものがあります。

- データ通信カード (PHS、携帯電話)
- フラッシュメモリカード用アダプターカード
- 外付けハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ用アダプターカード など

# 1 PCカードを使う前に

本製品は、PC Card Standard準拠のTYPE II 対応のカード(CardBus 対応カードも含む)を使用できます。

PCカードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサーション)に対応しているので便利です。

使用しているPCカードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PCカードに付属の説明書』を確認してください。

# お願い

PC カードの操作にあたって


● あらかじめ、「付録 **1** - **8** - PCカードの操作にあたって」を確認してください。

# 2 PCカードを使う

PCカードを使う場合、パソコン本体のPCカードスロットにPCカードを取り付けてください。


# 1 取り付け

**1** PC カードにケーブルを付ける



SCSIカードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

# 2 PCカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する



カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PCカードを使用できない、またはPCカードが壊れる場合があります。

カードを接続したあと、カードが使用できるように設定されているか確認してください。


# 2 取りはずし

- 1 PCカードの使用を停止する



- ②表示されたメニューから取りはずすPCカードの項目をクリックする
- ③「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されたら、 💌 をクリックする


# 2 イジェクトボタンを2回押す



1回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう1度カチッと音がするまで押してください。

カードが奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンが出てこないことがあります。カードを奥まで押し込んでから、もう1度イジェクトボタンを押してください。カードが少し出てきます。

# 3 カードをしっかりとつかみ、抜く



カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。故障するおそれがあります。 熱くないことを確認してから行ってください。

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

# 7

# RS-232C対応機器を使う

#### \* シリアルコネクタ内蔵モデルのみ

本製品はRS-232C対応機器をシリアルコネクタに接続できます。 RS-232C対応機器には次のようなものがあります。

- モデム
- マウス
- テンキーパッド

- スキャナー
- トラックボール など

RS-232C対応機器の詳細は、『RS-232C対応機器に付属の説明書』を確認してください。




### RS-232C対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 8 周辺機器について」を確認してください。

# 1 接続する

1 ケーブルのプラグをパソコン本体のシリアルコネクタに差し込む



プラグの向きを確認して差し込んでください。

2 ケーブルのもう一方のプラグをRS-232C対応機器に差し込む

# 5章



# バッテリー駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使いかたによっては長持ちさせることができます。 ここでは、充電や充電量の確認などについて説明しています。

1	バッテリーについて	 								 	90
2	省電力の設定をする	 									95

# 1

# バッテリーについて

パソコン本体には、バッテリーパックが取り付けられています。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動(ACアダプターを接続しない状態)で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプターを接続してバッテリーパックの充電を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。


指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』や『取扱説明書』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

# 1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリーの充電量を確認しておく必要があります。

# ■1■ システムインジケーターで確認する|

ACアダプターを使用している場合、Battery LEDが点灯します。



Battery LED は次の状態を示しています。

緑色	充電完了
オレンジ色	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要
	参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	・ACアダプターが接続されていない
	・バッテリーが接続されていない
	上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性が
	あります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

# 2 通知領域の [バッテリー] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリー] アイコン ( **ご** ) の上にポインターを置くと、バッテリー充電量が表示されます。

完全に充电されました (100%)

XX:XX

XX

[バッテリー] アイコン( **貸** )をクリックすると、電源プランなども表示されます。

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリー] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

# 3 バッテリー充電量が減少したとき|

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery **ロ** LED がオレンジ色に点滅する (バッテリーの残量が少ないことを示しています)
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で[プラン設定の変更]→ [詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ切れの操作] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

#### 参照 省電力設定 (電源オプション) について 「本章 2 省電力の設定をする」

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプターを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

### ▋時計用バッテリー

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、ACアダプターを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが切れていると、時間の再設定をうながす Warning(警告)メッセージが出ます。

#### ■充電完了までの時間

時計用バッテリーは電源ON(Power ( LEDが緑色に点灯)の状態にしておくと、約24時間で充電が完了します。

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

# 2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

# お願い

バッテリーを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 9 - バッテリーを充電するにあたって」を確認してください。

# 1 充電方法

1 パソコン本体に AC アダプターを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが緑色に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

**2** Battery □ LEDが緑色になるまで充電する

バッテリーの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。
DC IN □ LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプター、電源コードの接続を確認してください。

### **₹**

パソコン本体を長時間で使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けているとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳しくは、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

#### ■バッテリー駆動時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって 異なります。

詳しくは、『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

#### ■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するためにACアダプターを接続してご使用ください。

#### ■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。 バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止 状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッドスリープについて『セットアップガイド』

# 2 バッテリーを長持ちさせる

本製品のバッテリーをより有効に使うための工夫を紹介します。

### ■ バッテリーの機能低下を比較的遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリーの機能低下を比較的遅くすることができます。

- パソコンとACアダプターをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントからはずしてください。
- 1ヵ月以上の長期間バッテリーを使わない場合は、パソコン本体からバッテリーをはずして、 風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- おもにACアダプターを接続してパソコンを使用し、バッテリーパックの電力をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリーの劣化を早める場合があります。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプターをはずしてバッテリー駆動でパソコンを使用してください。

### ■ バッテリー充電量を節約する方法

バッテリーを節約して、本製品をバッテリー駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

こまめに休止状態にする

参照 [2章 2 - 2] 休止状態]

入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

参照 [2章 2 - 3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する]

● 省電力の電源プランを設定する

参照 詳細について「本章 2 省電力の設定をする」

### ■ バッテリーの充電能力を調べる

バッテリーは、消耗品です。バッテリーを交換する目安を調べることができます。

参照 『取扱説明書 2章 3 パソコンの動作状況を監視し、記録する』

# 3 バッテリーパックを保管する

バッテリーパックを保管するときは、次の説明をお読みください。

また、『安心してお使いいただくために』や『取扱説明書』にも、バッテリーパックを保管する ときの重要事項が記述されています。あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ さい。

- 充電状態の電池を放置しておくと電池が劣化し、もう一度充電したときの容量が減少してしまいます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。
- バッテリーパックの電極(金属部分)がショートしないように、金属製ネックレス、ヘアピンなどの金属類と混在しないようにしてください。
- 落下したり衝撃がかかったりしないよう安定した場所に保管してください。

# 2 省電力の設定をする

# 1 電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更する ことができます。

バッテリー駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するように設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境にあわせて設定された電源プランがあらかじめ用意されていますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

#### • バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約します。

#### eco

#### \*東芝ecoユーティリティ搭載モデルのみ

東芝の推奨する設定により、消費電力を抑えます。

参照 「本項 1 - 役立つ操作集 - 東芝ecoユーティリティ」

#### ● 省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力を抑えます。 バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常より長くもちます。

#### ● 高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。バッテリー駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリーが通常よりも早く消費されます。

\*「省電力」、「高パフォーマンス」は「追加のプランを表示します」の ▼ をクリックすると表示されます。


各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。詳しくは、「電源オプション」のヘルプをご覧ください。

# 1 起動方法

- **2** [ **⑤** システムとセキュリティ] (Windows 7) または [ **⑥** システムとメンテナンス] (Windows Vista) → [ **⑦** 電源オプション] をクリックする
  - 「電源オプション」が起動します。

### ■ ヘルプの起動方法

1 「電源オプション」を起動後、画面右上の 🕝 ボタンをクリックする



**表示された一覧から知りたい項目をクリックする** 該当するページが表示されます。

# 役立つ操作集

東芝ecoユーティリティ

\* 東芝ecoユーティリティ搭載モデルのみ

東芝の推奨する設定により、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力を抑えます。

詳しくは、「東芝ecoユーティリティ」のヘルプをご覧ください。

#### ● 起動方法

① [スタート] ボタン( ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [ecoユーティリティ] をクリックする
 初回起動時は、[はじめにお読みください] 画面が表示されますので、[同意する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックしてください。

「TOSHIBA ecoユーティリティ」画面が表示されます。

#### ● ヘルプの起動方法

① [TOSHIBA ecoユーティリティ] 画面で [ヘルプ] ボタンを押す「TOSHIBA ecoユーティリティ」のヘルプが表示されます。

#### 東芝ピークシフトコントロール

「東芝ピークシフトコントロール」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用し、電力需要の平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のように、電力使用のピーク時間帯には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯(夜間など)に蓄えたノートパソコンのバッテリーで動作させる電源管理機能で、環境への負荷低減に貢献することができます。ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御することによってその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きくなります。この機能を実現するには、「東芝ピークシフトコントロール」のインストールが必要です。使用方法については、ヘルプを参照してください。

#### ● インストール方法

- ② 画面のメッセージに従ってインストールする [ユーティリティ] タブに [TOSHIBA Peakshift Control] の項目が用意されています。

#### ● 起動方法

① [X9-h] ボタン (  $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [ピークシフトコントロール] をクリックする

#### ヘルプの起動方法

- ① 「東芝ピークシフトコントロール」を起動後、画面右上の [ヘルプ] ボタン ( ? ) をクリック する
- ② 画面上の知りたい項目にポインターを置き、クリックする

# 6章



# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1	東芝HW セットアップ	100
2	BIOS セットアップ	101
3	パスワードセキュリティ	110
4	TPMを使う	126

# 東芝HW セットアップ

「東芝HWセットアップ」を使い、Windows上でハードウェアの設定を変更できます。 複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

# 起動方法

- **1** [スタート] ボタン(

  ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HW セットアップ] をクリックする [東芝HWセットアップ] 画面が表示されます。
- 2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

# ヘルプの起動方法

1 [東芝HW セットアップ] 画面上で、知りたい項目にポインターを合わせる

項目に対するヘルプが表示されます。

# 2 BIOSセットアップ

\* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。 ここでは、BIOS セットアップの設定項目について説明します。

# 1 設定項目

### 1 Main

#### ■ System Time (システム時刻)

時刻の設定はF6 キーまたはF7 キーで行います。 時と分と秒の切替えは、TAB キーで行います。

#### ■ System Date (システム日付)

日付の設定はF6 キーまたはF7 キーで行います。 年と月と日の切替えは、TAB キーで行います。

### ■ CPU Type

本体に内蔵されているCPUのタイプが表示されます。

# ■ CPU Speed

本体に内蔵されているCPUのスピードが表示されます。

#### ■HDD1/SSD1

本体に内蔵しているハードディスクのタイプと容量が表示されます。

#### 

本体に内蔵しているドライブのタイプが表示されます。

### ■ Total Memory Size

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

### ■ System BIOS Version

搭載しているBIOSのバージョンが表示されます。

#### ■ EC Version

ECのバージョンが表示されます。

#### Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- · English (標準値)......英語
- · FranCais ......フランス語

# 2 Security

#### ■ User Password

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。 ユーザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推 奨します。

### 参照 詳細について「本章 3 - 1 ユーザーパスワード」

- · Not Registered (標準値)...ユーザーパスワードが登録されていないときに表示されます。
- · Registered......ユーザーパスワードが登録されているときに表示されます。

### 〈ユーザーパスワードを忘れてしまったとき〉

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。 ユーザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。

スーパーバイザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推奨します。

#### ■ Supervisor Password

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。 スーパーバイザーパスワードの登録/削除/変更は「東芝パスワードユーティリティ」で行う ことを推奨します。

#### 参照 詳細について「本章 3 - 2 スーパーバイザーパスワード」

- ・Not Registered (標準値)…スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示されます。
- ・Registered......スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示 されます。

#### 〈スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。スーパーバイザーパスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

#### ■ HDD1/SSD1 Password Mode

HDD1/SSD1のHDDパスワードモードを選択します。

- ·User Only (標準値)......HDD1/SSD1のHDDユーザーパスワードのみを登録する
- ・Master+User......HDD1/SSD1のHDDマスターパスワードとHDDユーザーパスワードを登録する

#### ■ HDD User Password

HDD1/SSD1のHDDユーザーパスワードを登録します。

#### ■ HDD Master Password

HDD1/SSD1のHDDマスターパスワードを登録します。

参照 HDD パスワードの設定方法「本章 3 - 4 HDD パスワード」

#### **TPM**

#### \* TPM搭載モデルのみ

TPM(Trusted Platform Module)を有効にするかどうかの設定をします。

- · Disabled (標準値).....TPM を有効にしない
- · Enabled ......TPM を有効にする

設定を変更するには、次のように操作してください。

- ①カーソルバーを「TPM」に合わせ、「ENTER キーを押す
- ②カーソルバーを「Disabled」または「Enabled」に合わせ、[ENTER]キーを押す 設定が変更されます。

#### ■ Clear TPM Owner

#### \* TPM搭載モデルのみ

「TPM」で「Enabled」に設定した場合のみ、設定できます。

所有者登録とユーザー登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者(管理者)を変更するというように、TPMの使用を中止する場合に行ってください。

① カーソルバーを [Clear TPM Owner] に合わせ、 *ENTER* キーを押す 「TPM」の設定が「Enabled」から「Disabled」に変更されます。

# お願い

#### 操作にあたって

● 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者の権限を持たないユーザーが「TPM」を操作できないように設定することをおすすめします。

#### 参照 管理者以外のユーザーの制限について『Trusted Platform Module 取扱説明書』

● 所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう 1 度 TPMへ 所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

#### ■ Hide TPM

#### \* TPM 搭載モデルのみ

「TPM」で「Disabled」に設定している場合のみ、設定を変更できます。 TPMの表示をシステム上で確認できないようにするときに使用します。

- · Yes ......TPM をシステム上で確認できないようにします。
- · No (標準値)......TPMをシステム上で確認できるようにします。

「TPM」を「Enabled」に設定するには、先に「Hide TPM」を「No」に設定してください。また、「Yes」に設定すると、TPMをシステム上で確認することはできません。

# 3 Power Management

#### ■ Wake-up on LAN

LANによる Wake-up 機能の設定です。

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。 Wake-up on LAN機能を使用する場合は、必ずACアダプターを接続してください。電源を切っ ている状態でも、バッテリーを使っていないときの充電保持時間が『dynabook \*\*\*\* (お 使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』の表記よりも短くなります。

- · Enabled......有効にする
- · Disabled (標準値).....無効にする

Wake-up on LAN機能を有効にするためには、「デバイスマネージャー」の「ネットワークア ダプター〕でネットワークアダプター名をダブルクリックし、表示されたプロパティ画面の「電 源の管理] タブで [このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにす る] および [Magic Packet でのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする] (Windows 7) または「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除でき るようにする](Windows Vista)の項目にチェックをつける必要があります。

#### ■ Wake-up on LAN on Battery

バッテリー駆動の際のWake-up on LAN機能の設定です。

- · Enabled......バッテリー駆動の際にWake-up on LAN機能を有効にする
- · Disabled (標準値) ......バッテリー駆動の際にWake-up on LAN機能を無効にする

#### ■ Wake on Keyboard

キーボードによる Wake-up 機能の設定です。

- · Enabled.......有効にする
- · Disabled (標準値).....無効にする

#### ■ Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up機能」の有効/無効を設定します。「Critical Battery Wake-up 機能」とは、スリープ状態の間にバッテリーの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態に なり、データをハードディスクに保存します。

なお、Windows 7またはWindows Vistaをお使いの場合のみ有効です。

- · Enabled (標準値)......Critical Battery Wake-up機能を有効にする
- · Disabled .......Critical Battery Wake-up機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up機能」を有効にするには、Windows上でも設定が必要です。 次の操作を行って、設定してください。

- ① [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ](Windows 7)または [システ ムとメンテナンス](Windows Vista)の[電源オプション]をクリックする
- ②利用するプランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ③ [詳細な電源設定の変更] をクリックする
- ④ [電源オプション] 画面の [詳細設定] タブで、[バッテリ] をダブルクリックする
- ⑤ [バッテリ切れの操作] をダブルクリックし、表示された項目で「バッテリ駆動」を [休止 状態] に設定する
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする

#### ■ Dynamic CPU Frequency Mode

・Dynamic Switch (標準値).CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じてCPU周波数を自動的に切り替えます。

・Always High .......CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、 CPU周波数を高周波数にしてパソコンの処理能力を優先し ます。

#### ■ Core Multi-Processing

CPUの動作モードを設定します。

- · Enabled (標準値)......Dual Coreモードに設定する
- · Disabled ......Single Core モードに設定する

#### ■ Intel Turbo boosts

\* 対応している CPU のみで表示されます。

インテル<sup>®</sup> ターボ・ブーストを設定します。

- · Enabled (標準値)......有効にする
- · Disabled .....無効にする

#### ■eSATA

eSATA デバイスの有効/無効を設定します。

- Enabled (標準値)......有効にする
- · Disabled ......無効にする

#### ■ SATA Interface setting

SATAデバイスの性能とバッテリー駆動時間の優先度を選択できます。

- ・Performance (標準値).......SATAデバイスの性能/eSATAポート転送速度\*<sup>1</sup>を優先 する
- · Battery life......バッテリー駆動時間を優先する
- \*1 eSATAポートに接続する機器によって、転送速度は異なります。

### ■ BIOS Power Management

OS以外の省電力機能を設定します。 $\overline{\it ENTER}$ キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには $\overline{\it ESC}$ キーを押します。

### 【BIOS Power Managemant画面】

### ■ Battery Save Mode

バッテリーセーブモードを設定します。

「Battery Save Mode」の設定項目は次のように表示されます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

	Full Power	Low Power	User Setting(設定例)
Processing Speed	High	Low	High
CPU Sleep Mode	Enabled	Enabled	Enabled
LCD Brightness	Super-Bright * 1	Semi-Bright * 1	Super-Bright * 1
Cooling Method	Maximum Performance	Battery Optimized	Maximum Performance

<sup>\*1:</sup>ACアダプターを接続している場合の表示内容です。

「Battery Save Mode」の項目について説明します。

#### Processing Speed

処理速度を設定します。使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要が あります。

#### CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

- 一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあ ります。その場合は「Disabled」に設定してください。
- · Enabled......電力消費を低減する

### ● LCD Brightness (LCD輝度)

画面の明るさを選択します。

- · Super-Bright.......最高輝度に設定する
- Bright......高輝度に設定する
- · Semi-Bright .......低輝度に設定する

#### ● Cooling Method (CPU熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を選択します。CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。

· Maximum Performance.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを

使用して冷却し、「Cooling Optimized」よりもファン音が

静かな状態を保ち温度を下げる。

· Performance ......パソコン本体内部の温度が上昇したときに、「Maximum

Performance」と「Battery Optimized」の中間的な方法

で冷却する。

·Battery Optimized.......パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にCPUの処

理速度を落として冷却する。「Performance」より消費電

力は少ない。

· Cooling Optimized......パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを

使用して冷却する。

#### ■ PCI Express Link ASPM

PCI Expressの省電力機能を設定します。

- ・Enabled (標準値)......PCI Expressデバイスが使用されていないときに、消費電力を抑える
- ・Auto ......バッテリー動作中かつ PCI Express デバイスが使用されて いないときに、消費電力を抑える

### 4 Advanced

#### ■ Execute-Disable Bit Capability

Execute-Disable Bit Capability(エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能)を利用可能にする設定です。

- · Available (標準値)......使用する
- · Not Available ......使用しない

#### ■ Virtualization Technology

インテル®バーチャライゼーション・テクノロジーを利用可能にする設定です。

- · Disabled ......使用しない
- · VT-x Only (標準値) ......VT-x を有効にする

#### ■ Trusted Execution Technology

\* TPM 搭載モデルのみ

Trusted Execution Technologyの許可/禁止を設定します。

Trusted Execution Technologyとは、Virtualization Technologyを使ってTPMと連携させるセキュリティ技術です。

- · Disabled (標準値)......Trusted Execution Technologyを禁止に設定する
- · Enabled......Trusted Execution Technologyを許可に設定する

Trusted Execution Technologyを許可に設定する場合、事前に「Advanced」メニューの「Virtualization Technology」を「VT-x Only」に設定し、「Security」メニューの「TPM」を「Enabled」に設定してください。

### ■ Beep Sound

Windows OS以外でのビープ音の設定です。

OFF、Low、Medium(標準値)、Highのいずれかを選択できます。

#### ■ USB Sleep and Charge

USBの常時給電の設定をします。

- · Disabled (標準値)......使用しない
- ・Typical Mode ......USBの常時給電を有効にし、Typical Modeで使用する
- ・Alternate Mode ......USBの常時給電を有効にし、Alternate Modeで使用する

#### ■ USB KB/Mouse Legacy Emulation

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- · Enabled (標準値).................レガシーサポートを行う。ドライバーなしでUSBキーボー ド/USBマウスが使用できる。

#### ■ USB-FDD Legacy Emulation

- · Enabled (標準値)......レガシーサポートを行う。ドライバーなしでUSBフロッ ピーディスクドライブが使用できる。フロッピーディスク から起動する場合に設定する。
- Disabled ......レガシーサポートを行わない

「USB-FDD Legacy Emulation | が「Enabled | に設定されていても、「Change Boot Order | b<sup>↑</sup> [HDD1/SSD1 → USB Memory → eSATA HDD → FDD → ODD → USB ODD → LANIの場合は、本体ハードディスクから起動します。

#### ■ USB Memory BIOS Support Type

コンピューターの起動に使用するUSBフラッシュメモリに関する設定をします。

・HDD (標準値)......USBフラッシュメモリをHDDとして扱う。起動するドラ

イブとしての優先順位は、「Change Boot Order」での

- Hard Diskの順位。
- ·FDD......USBフラッシュメモリをFDDとして扱う。起動するドライ

ブとしての優先順位は、「Change Boot Order」でのFDD

の順位。

### ■ Change Boot Order

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。「ENTER キーを押すと、画面が切 り替わります。元の画面に戻るにはFSCキーを押します。

### 【Change Boot Order画面】

指定のドライブ順に起動します。

通常は「HDD1/SSD1 → USB Memory → eSATA HDD → FDD → ODD → USB ODD → LAN」(標準値)に設定してください。

- · HDD1/SSD1
- · USB Memory
- · eSATA HDD
- · FDD
- $\cdot ODD$
- · USB ODD
- ·LAN

### ■ System Configuration

 $\lceil ENTER \rceil$ キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには $\lceil ESC 
ceil$ キーを押します。

### 【System Configuration画面】

#### **■**PCI LAN

LANコネクタを使用する/使用しないを設定します。

- Enabled (標準値)......使用する
- · Disabled .......使用しない

### ■ Internal Pointing Device

タッチパッドを使用する/使用しないを設定します。

- Enabled (標準値).....使用する
- · Disabled ......使用しない

#### ■ SATA Controller Mode

SATAコントローラーモードを設定します。

· Compatibility.......レガシーOS用でAHCI対応のドライバーを使わない場合は、

こちらのモードを使用してください。

ただし、すべてのレガシーOSでの動作を保証するものでは

ありません。

· AHCI(標準値)......Windows 7またはWindows Vista用のモード(AHCI)

です。

### ■ Power On Display

起動時のWindowsロゴを表示する表示装置を選択します。

· Auto-Selected (標準値).....外部ディスプレイの接続状態を自動的に検出し、外部ディ

スプレイが接続されていれば外部ディスプレイにのみ画面

を表示する

· System LCD only ......本体液晶ディスプレイだけに表示する

# 5 Exit

# ■ Load Setup Defaults

すべての設定項目を標準値にします。

# ■ Discard Changes

変更を保存しないでBIOSセットアップを終了します。

# ■ Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

# 3

# パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の3種類があります。

- Windowsのログオンパスワード
  - · Windows にログオンするとき
  - ・インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバーを解除 するとき

参照 インスタントセキュリティ機能「2章 4 - 2 - FN キーを使った特殊機能キー」

- ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード
  - ・電源を入れたとき
  - ・ 休止状態から復帰するとき
  - ・ 東芝パスワードユーティリティを起動して設定するとき

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録すると、電源を入れたときなどに パスワードの入力が必要になります。

通常はユーザーパスワードを登録してください。

● HDDパスワード

ハードディスクを起動するとき

ここでは、ユーザーパスワード/スーパーバイザーパスワードやHDDパスワードの設定方法 について説明します。

# **⋌** ×モ

- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボードの 文字キーを押して直接入力してください。

# お願い

● パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は有料です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

# パスワードとして使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。 アルファベッドの大文字と小文字は区別されません。

	アルファベット(半角)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
使用できる文字	数字(半角)	0123456789	
	記号の一部(半角)	;:,. (スペース) など	
使用できない文字	・ 全角文字(2バイト文	字)	
	・日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】漢字、カタカナ(全角/半角)、ひらがな、日本語入力システム が供給する記号 など		
	<ul><li>記号の一部(半角)</li><li>【例】 (バーチカルライン)</li><li>_ (アンダーバー)</li><li>¥ (エン) など</li></ul>		
	・ほかのキー( <b>SHIFT</b> ) しないと入力できない	キーや[CAPSLOCK英数]キーなど)と同時に使用 N文字	

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう1度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

# 1 ユーザーパスワード

ユーザーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」を使用することをおすすめします。

また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

# ■1■ 東芝パスワードユーティリティでの設定

# 登録

- **2 [登録] ボタンをクリックする** 「ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。

[入力] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」

パスワードは「\*\*\*\*\*|で表示されますので画面で確認できません。 間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、 キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

- [確認入力] に手順 3 で入力したパスワードをもう1度入力する
- [登録] ボタンをクリックする

パスワードが登録されます。

入力エラーのメッセージが表示された場合は、「OKI ボタンをクリックして画面を閉 じ、手順 3 から操作をやり直してください。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示 されます。

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パスワードファイルを保管しておけ ば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認するこ とができます。

- 6 パスワードファイルを作成する場合は「OK」ボタンをクリックする パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 「OK】ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。
- パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、USBフラッシュメモリなどの記録メディアを推奨 します。あらかじめ用意しておいてください。

- ① メディアをセットする
- ② 「保存する場所」で保存先を選択する
- ③[ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

8 必要に応じて、[パスワードの注釈]を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パソコンの電源を入れてパスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。

使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。 パスワード文字列そのものを登録しないでください。

9 [OK] ボタンをクリックする

# お願い

● パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。

### 削除

1 「東芝パスワードユーティリティ」を起動する

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

- 2 [削除] ボタンをクリックする
  - [ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。
- 3 [削除] ボタンをクリックする

確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの削除認証] 画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

**表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする** パスワードが削除されます。

### 変更

1 「東芝パスワードユーティリティ」を起動する

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

- 2 [変更] ボタンをクリックする
  - 「ユーザーパスワードの変更」画面が表示されます。
- 3 [入力] に新しいパスワードを入力する
- 4 [確認入力] に手順 3 で入力したパスワードをもう1度入力する
- 5 [変更] ボタンをクリックする

確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの変更認証] 画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されておりませんので、本手順 **3**、**4** で入力したものではなく、登録済みのパスワードを使用してください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

7 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 パスワードファイルの作成方法は、「本項 1 - 登録 | の手順 7 を確認してください。

# 2 BIOS セットアップでの設定

\* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでの設定は、「Security」メニューの「User Password」で行います。

### 登録

**1** BIOSセットアップを起動する

参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 - 1 - 1 起動』

**2** 「Security」メニューでカーソルバーを「User Password」に合わせ、 *ENTER* キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

3 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パスワードユーティリティ」の場合と同様です。

**4** *ENTER* キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

5 もう1度パスワードを入力する

確認のため、手順 3 と同じパスワードをもう1度入力してください。

**6** ENTER キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが 1 回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **2** からやり直してください。

### 削除

1 BIOSセットアップを起動する

参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 - 1 - 1 起動』

**2** 「Security」メニューでカーソルバーを「User Password」に合わせ、 *ENTER* キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**3** 登録してあるパスワードを入力する 入力すると 1 文字ごとに\*が表示されます。

**4** *ENTER* キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

手順 3 で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 2 からやり直してください。

5 **ENTER キーを押す** ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。

**ENTER キーを押す** ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度設定を行ってください。

### 変更

- 1 BIOS セットアップを起動する
  - 参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 1 1 起動』
- **2** 「Security」メニューでカーソルバーを「User Password」に合わせ、 *ENTER* キーを押す
  パスワードが入力できる状態になります。
- **3** 登録してあるパスワードを入力する 入力すると 1 文字ごとに\*が表示されます。
- **4** *ENTER* **キーを押す** 新しいパスワードを入力する画面が表示されます。
- **新しいパスワードを入力し、**ENTER キーを押す 確認入力の画面が表示されます。
- **手順 5 で入力したパスワードをもう1度入力し、***ENTER* **キーを押す** パスワードが変更されます。 手順 **5** と手順 **6** で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **2** からやり直してください。

# 2 スーパーバイザーパスワード

スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザーパスワードの設定や設定の変更ができます。

BIOSセットアップでも登録することができます。

# √ × E

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。 スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、1度ユーザーパスワードを 削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう1度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、 複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。

# 1 東芝パスワードユーティリティでの設定

# 起動方法

- **1** [スタート] ボタン( ( ) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 [C:¥Program Files¥TOSHIBA¥PasswordUtility¥TOSPU.exe] と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードを登録している場合はパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

4 [スーパーバイザーパスワード] タブをクリックする

# **⋌** ×モ

● *F12* キーで起動ドライブを選択したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」の [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [変更] ボタンをクリックし、[ユーザーポリシーの設定] 画面の [HW セットアップ ∕ BIOS セットアップの使用を許可する] のチェックをはずさないでください。チェックをはずしていると、「*F12* キーを使用しても、起動ドライブの選択ができません。

参照 F12 キーで起動ドライブを変更する方法「2章 1 - 2 起動するドライブを変更する場合」

# 操作方法

### ■登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティ リティーでのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

参照 ユーザーパスワード 「本節 【1 - ■ 1 ■ 東芝パスワードユーティリティでの設定」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

### ■一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザー は「東芝HWセットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加える ことができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

スーパーバイザーパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」 を起動する

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

2 [スーパーバイザーパスワード] タブで [ユーザーポリシー] の [変更] ボタンをクリックする

[ユーザーポリシーの設定] 画面が表示されます。

- 操作を許可する項目をチェックする
- [設定] ボタンをクリックする
- 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする 「ユーザーポリシーの設定認証」画面が表示されます。 スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

参照 認証について「本節 3 パスワードの入力」

表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

# 2 BIOS セットアップでの設定

\* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでも、スーパーバイザーパスワードを登録することができます。

# 操作方法

#### ■登録

BIOS ヤットアップの「Security」メニューの「Supervisor Password」で登録できます。 登録方法は、BIOS セットアップでのユーザーパスワードの登録方法と同様です。 ユーザーパスワードの登録を確認してください。

#### 参照 「本節 1 - 2 - 登録」

### ■削除、変更

BIOS セットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、BIOS セッ トアップではスーパーバイザーパスワードの削除と変更ができません。

その場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパスワードの削除や変更を 行ってください。

#### 参照 「本節 2 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

また、BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、次 の操作も制限され、設定ができなくなります。

- · BIOSセットアップ画面での設定変更
- ・ 東芝 HW セットアップでの設定変更
- · *F12* キーを使って起動ドライブを選択する

その場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパスワードの削除をしてか ら、操作を行ってください。

# 3 パスワードの入力

# ■ 電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

パスワードが設定されている場合、パソコンまたはBIOS セットアップ起動時にパスワード入力画面が表示されます。

この場合は、次の手順を行ってパソコンまたはBIOSセットアップを起動します。

### ■パスワードを入力する

**1** 設定したとおりにパスワードを入力し、*ENTER* キーを押す

Arrow Mode LED、Numeric Mode LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

# ▋東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認 証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

### ■パスワードを入力する

- 1 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する
- 2 [確認] ボタンをクリックする

# 1 パスワードを忘れてしまった場合

ユーザー/スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認または解除 してください。

### ● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器で確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

# HDDパスワード

\* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するヤキュリティ機能です。

HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップで行います。

# ■1■ 注意事項|

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

# お願い

● 万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。 この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換 対応となります。この場合、有料での交換となります。

ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に 対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

# 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定する ことが可能です。

### ■HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

### ■HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパ スワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクドライブに アクセスできます。HDDマスターパスワードを使用してHDDユーザーパスワードを変更する こともできます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに 対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOS セットアップでHDD マスター パスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの登録、削除方法は同じです。以降は、 HDDユーザーパスワードの設定を例に説明しています。

# 3 HDDパスワードの登録

1 BIOS セットアップを起動する

参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 - 1 - 1 起動』

**2** 「Security」メニューでカーソルバーを「HDD User Password」に合わせ、*ENTER* キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

3 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、ユーザー パスワードの場合と同様です。

参照 ユーザーパスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」 パスワードは 1 文字ごとに\*が表示されますので、画面で確認できません。よく確認 してから入力してください。

4 **ENTER** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

5 パスワードを入力する 確認のため、手順 3 と同じパスワードをもう 1 度入力してください。

**ENTER キーを押す**パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **2** からやり直してください。

HDDマスターパスワードを登録する場合は、BIOSセットアップの「HDD1/SSD1 Password Mode」で「Master+User」を選択します。表示された「HDD Master Password」にHDDマスターパスワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。

# 4 HDDパスワードの削除

BIOSセットアップを起動する

参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 - 1 - 1 起動』

「Security」メニューでカーソルバーを「HDD User Password」に 合わせ、ENTERキーを押す パスワードが入力できる状態になります。

登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

「ENTER キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

手順 3 で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッ セージが表示されます。手順 2 からやり直してください。

5 |ENTER|キーを押す ここでは何も入力しません。 確認入力の画面が表示されます。

6 |ENTER|キーを押す ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます。

HDDマスターパスワードを削除する場合は、「HDD Master Password」でHDDマスター パスワードの削除を行うと、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

# 5 HDDパスワードの変更

1 BIOSセットアップを起動する

参照 BIOS セットアップの起動『取扱説明書 2章 2 - 1 - 1 起動』

- 2 「Security」メニューでカーソルバーを「HDD User Password」に合わせ、ENTER キーを押す
  - パスワードが入力できる状態になります。
- **登録してあるパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに\*が表示されます。
- 4 ENTER キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

手順 **3** で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **2** からやり直してください。

- **新しいパスワードを入力し、** *ENTER* **キーを押す** 確認入力の画面が表示されます。
- **6** 手順 **5** で入力したパスワードをもう 1 度入力し、 *ENTER* キーを押すパスワードが変更されます。

手順 **5** と手順 **6** で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **2** からやり直してください。

BIOS セットアップの終了方法は、『取扱説明書 2章 2 - 1 - 2 終了』を確認してください。

# 6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

1 設定したとおりにHDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す

Arrow Mode LED、Numeric Mode LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

# 4 TPM を使う

#### \* TPM搭載モデルのみ

本製品には、TPM(Trusted Platform Module)が用意されています。

# 1 TPMとは

TPMは、TCG(Trusted Computing Group)が策定した仕様に準拠したセキュリティコントローラーチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式(暗号アルゴリズム)によるものなので、ハードディスクやメモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性があります。 TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリューションを使用することにより、より強固なPC環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOS セットアップと「Infineon TPM Software Professional Package」で行います。

詳しくは、『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)とヘルプを参照してください。

# お願い

### TPMの操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 12 TPMについて」を確認してください。

# **2** TPM を有効にする方法

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップでTPMを有効に設定する必要があります。 TPMを有効にする方法は、「本章 **2** BIOSセットアップ」を参照してください。

# XE

● BIOS セットアップでのTPM に関する設定を、管理者の権限を持たないユーザーが変更できないようにすることができます。TPM の設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザーに操作制限を加えることをおすすめします。

参照 管理者以外のユーザーの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ

# 3 TPMのインストール方法

TPMを有効にしたあと、「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールします。

- **1** [スタート] ボタン(🚱) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [アプリケーション] タブをクリックする
- 4 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package] を クリックし、[「Infineon TPM Software Professional Package」 のセットアップ] をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

TPMを使用するための設定や使用方法は、PDFマニュアルとヘルプを参照してください。

# 4 PDFマニュアルのインストール方法


『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)のインストール方法は、次のとおりです。

- **2** 画面のメッセージに従ってインストールする
  [アプリケーション] タブの [Infineon TPM Software Professional Package] に用意されています。

# 5 PDFマニュアルの起動方法

『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)の起動方法は、次のとおりです。

# 6 ヘルプの起動方法



\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 本クリックしてください。

# 7章



# パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	130
2	Q&A集	132

# トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

# トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹 介します。

### ■パソコンを構成する3つの部分



#### アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成 ソフト)や Ēxcel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェ アの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な 働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機 器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライ バー、マウスドライバーなどがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備してい ますが、周辺機器製品に専用のドライバーが付属している場合もあります。

#### ハードウェアとは

バッテリーやACアダプターはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディス ク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわか らない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。 トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフト ウェア→システム(OS)、ドライバー→パソコン本体の順にチェックします。

# 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 Q&Aを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、『セットアップガイド』などにもQ&Aが記載されているので、あわせて読んでください。

### STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。 本書以外のマニュアルも読んでください。

#### STEP3 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「dynabook.com」へ接続すると、各種サポート情報から解決方法を探すことができます。

「dynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

サポート窓口や修理についても案内しています。

参照 dynabook.com『東芝PCサポートのご案内』

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は『取扱説明書 付録 **2** お問い合わせ先』で確認してください。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『セットアップガイド』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『セットアップガイド』も参照してください。

1	画面/表示	133
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になったQ 外部ディスプレイを接続した状態で、	133
	パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない	133
	Q 外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった	133
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	134
	Q 画面表示が回転してしまった	134
2	キーボード	134
	Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	134
	Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう	135
	Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	135
3	タッチパッド/マウス	135
	Q クリックしても反応がない	135
	Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい	136
	Q ポインターの速度を調節したい	136
	Q レーザーマウスの反応がおかしい	136
	Q 光学式マウスの反応がおかしい	136
4	その他	137
	○ パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい	127

# 1 画面/表示

# **Q** しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

A 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。 実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。

外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

FN + FS キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について 「4章 4 - 2 - 2 方法2-FN+F5 キーを使う」

- 外部ディスプレイを接続した状態で、 〇 パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない
- A 外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。 外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた 場合は、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

参照 詳細について [4章 4 - 2] 表示を切り替える」

- **Q** 外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった
- ★ 外部ディスプレイを接続してください。

外部ディスプレイを主ディスプレイに指定して拡張表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときに外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。

外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

# ○ 画面が薄暗く、よく見えない

**A** *FN* + *F7* キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください\*<sup>1</sup>。

 $\overline{\mathit{FN}} + \overline{\mathit{F6}}$ キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。

\* 1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

# ★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

[電源オプション] には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳しくは、[電源オプション] のヘルプを参照してください。次の手順で設定を変更してください。\*1

- ①[スタート] ボタン( (の)) → [コントロールパネル] をクリックする
- ③利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [プランの明るさを調整] (Windows 7) または [ディスプレイの輝度を調整](Windows Vista)を設定する「バッテリ駆動] と「電源に接続」をそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする
- \* 1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

# ○ 画面表示が回転してしまった

# 2 キーボード

# **○ ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない**

# ○ キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

- ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② *FN* キーを押したまま *F9* キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

# **Q** キーボードに飲み物をこぼしてしまった

★ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターとバッテリーパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

# 3 タッチパッド/マウス

\*マウスは、別売りです。

# ○ クリックしても反応がない

♠ システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形( ○ )をしている間は、システムが処理をしている状態のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

 マウスが正しく接続されていない可能性があります。 マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

♠ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① [FN]+[F9]キーを押す [タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② [FN]キーを押したまま[F9]キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

# **〇 ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい**

- ★ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
  - ①[スタート] ボタン(例) → [コントロールパネル] をクリックする

  - ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

# ○ ポインターの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインターの速度を変更してください。
  - ①[スタート] ボタン(例) → [コントロールパネル] をクリックする

  - ③ [ポインター オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

# **Q** レーザーマウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、鏡など)
- ♠ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

# **○ 光学式マウスの反応がおかしい**

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

### ★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

# その他

# パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

# ★ 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	で使用にあたってのお願い140
2	記録メディアについて150
3	お客様登録の手続き156
4	技術基準適合について158
5	各インターフェースの仕様172
6	内蔵モデムについて177
7	無線LANについて180

# 1 ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

# 1 「PC引越ナビ」について

# 前のパソコンの動作環境について

● すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

### ▍操作にあたって

- ●「1章 1 3 起動方法」を参照して、注意制限事項を確認してください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割される場合、分割されるこん包ファイル の大きさは、最大2GBとなります。
- 「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大65,000ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 大きさの約2.3倍の空き容量が、保存先の装置に必要です。

# 2 パソコン本体について

# ■ タッチパッドの操作にあたって

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

# 3 ハードディスクドライブについて

# 操作にあたって

- Disk **台** LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化 / 消失した場合に備えて、定期的に CD / DVD や USB フラッシュメモリなどに保存しておいてください。記憶内容の変化 / 消失など、ハードディスク、CD / DVD、USB フラッシュメモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

# | 東芝HDDプロテクションの使用にあたって

● 東芝HDDプロテクションは、振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを退避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただしその効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任をいっさい負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるようお願いします。

# 4 CDやDVDについて

# **■CD/DVDの操作にあたって**

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを 取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあ ります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。

### 参照 イジェクトホールについて「2章 6 - 4 - CD/DVDが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまでCD/DVDに手を触れないでください。けがのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブに CD/DVD が入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。

# DVD-RAMのフォーマットについて

● フォーマットを行うと、そのDVD-RAMに保存されている情報はすべて消去されます。一度 使用したDVD-RAMをフォーマットする場合は注意してください。

# **5** 有線 LAN について

# ■ LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet(1000BASE-T)は、エンハンストカテゴリ(CAT5E)以上のケーブルを使用してください。

Fast Ethernet (100BASE-TX) は、カテゴリ5 (CAT5) 以上のケーブルを使用してください。

Ethernet (10BASE-T) は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。

# 6 無線LANについて

### |無線LANを使用するにあたって

- ●無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- ●無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 7 無線 LANについて | を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 **7 7** 使用できる国/地域について」を確認してください。

### 無線LANの操作にあたって

- Bluetooth と無線LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線LAN のいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
  - この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた コンピューターすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

# 7 内蔵モデムについて

# 内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルは市販のものを使用してください。
- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプターを使用してほかの機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や ほかの機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- ●回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。

# 8 周辺機器について

# **|周辺機器の取り付け/取りはずしについて**

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
  - ・本書および『取扱説明書』で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

# USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)が対応しており、機器用ドライバーがインストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

# □取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- USB フラッシュメモリや MO ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。

### □USBの常時給電について

- 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティーで本機能を有効にする必要があります。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。
- 常時給電を有効にしている場合は、電源 OFF の状態でもバッテリーが消費されます。 バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、AC アダプターを接続して使用 することをおすすめします。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、USB対応機器が正常に認識されない場合があります。この場合は、1度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、1度USB対応機器を取りはずしてから再接続を試みてください。
- パソコン本体の電源 ON/OFF と連動する USBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。 この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を1000mA以下にしてください。 その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
- 本機能の設定が有効になっていると、常時給電に対応したUSBコネクタでは「USB WakeUp 機能」\*<sup>1</sup> が機能しません。

常時給電に対応したUSBコネクタで「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、本機能を無効に設定してください。

\* 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能はOSがWindows 7またはWindows Vistaの場合、すべてのUSBコネクタで有効です。

# □ 東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティについて

「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」は、USBの常時給電に対応している USBコネクタの設定を行うことができます。常時給電の機能を有効/無効に設定できます。

- 起動方法
  - ① [スタート] ボタン (  $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [USB スリープ アンド チャージ] をクリックする
- ◆機能を「東芝USBスリープアンドチャージューティリティ」で有効にした際、(∮)アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、本機能を「東芝USBスリープアンドチャージューティリティ」で無効に設定してください。

# eSATA対応機器の操作にあたって

スリープまたは休止状態でパソコンのeSATA/USBコネクタにeSATA対応機器を接続しないでください。eSATA対応機器を認識できない場合があります。eSATA対応機器は、パソコンに電源が入った状態で接続してください。

# | 外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときにDVDを再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示で外部ディスプレイを主ディスプレイに設定した場合、スリープまたは休止状態の ときに外部ディスプレイをはずさないでください。スリープまたは休止状態から復帰したと きにログオン画面が表示されずに、操作ができなくなることがあります。

### ヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
  - ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

# PCカードの操作にあたって

- ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
- PCカードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PCカードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてからPCカードを取りはずしてください。
- PCカードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにPCカードを取りはずすとシステムが回復不能な影響を受ける場合があります。

# □取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認 してください。

# 9 バッテリーについて

# ■ バッテリーを充電するにあたって

・バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリーは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

# 10 CD/DVDにデータのバックアップをとる

# ■ CD/DVD に書き込む前に

CD/DVDに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは使用しないでください。CD/DVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- ●書き込みに失敗したCD/DVDの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。また、記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- CD/DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。 参照 CD/DVDについて「2章 6 CDやDVDを使う」
- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、 休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

#### 参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバー
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・音楽CDやDVDの再生アプリケーション
  - モデムなどの通信アプリケーション など
  - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- SDメモリカード、PCカードタイプのハードディスクドライブ、USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LANを経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き 込みを行ってください。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAMにデータを書き込むことはできません。
- 本製品に付属している「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-VR、DVD-Audioを作成することはできません。
- 書き込み可能なDVDをバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能なDVDメディアでないとバックアップできない場合があります。詳しくは、「TOSHIBA Disc Creator」のヘルプを参照してください。
- 著作権保護されている DVD-Video を「TOSHIBA Disc Creator」を使用してバックアップを作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。

- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してCD-ROM、CD-R、CD-RWからDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにバックアップを作成することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R からCD-R、CD-RWへバックアップを作成することはできません。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、ほかのソフトウェアや、家庭用DVDビデオレコーダーで作成したDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rのバックアップを作成できないことがあります。

# 書き込みを行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

参照 周辺機器について「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」

- パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- 「TOSHIBA Disc Creator」では、データが正常に書き込まれたことを確認(簡易チェック) するように設定されています。

次の手順で確認できます。

- ① [スタート] ボタン ( 🜚 ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDア プリケーション] → [Disc Creator] をクリックする [TOSHIBA Disc Creator | の [Startup Menu] 画面が表示されます。
- ② [データCD/DVD作成] をクリックする
- ③メインウインドウで [設定] をクリックし、[書き込み設定] → [データCD/DVD設定]をクリックする



「データCD/DVD設定」画面が表示されます。

④ [データチェック] で [書き込み後にデータをチェックする] がチェックされているか確認する

「簡易チェック」と「詳細チェック」を選択することができます。



# **11** DVDの再生にあたって

本項では、「DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-VideoフォーマットまたはDVD-VRフォーマットで記録されたディスクを示します。

- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- 家庭用 DVD レコーダーで録画した、ファイナライズされていない DVD はパソコンで再生できない場合があります。
- DVDの再生には、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「TOSHIBA DVD PLAYER」を起動し、DVDを再生してください。
- DVD再生ソフト「TOSHIBA DVD PLAYER」では、DVD-VideoとDVD-VRの再生ができます。AVCRECおよびAVCHDフォーマットで書き込まれたDVD、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD再生時は、ACアダプターの接続をおすすめします。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリー駆動で再生する場合は電源プランで「高パフォーマンス」を選択してください。
- DVD を再生する前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。また、再生中にはほかのアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、スリープ、休止状態を実行しないでください。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、コンピューターのロック状態に移行する操作 (3) + L キーまたはFN + F1 キーを押す)をしないでください。
- Region コードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。 出荷時の状態では、Region コードが「2」に設定されておりますので、Region コードが「2」 または「ALL」のDVD-Video をご使用ください。
- 外部ディスプレイに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。参照 表示装置の切り替え「4章 4 外部ディスプレイの接続」
- 外部ディスプレイ側の解像度やリフレッシュレートが高い場合、DVD再生画像が正常に表示されないことがあります。その際はいったん再生を終了し、外部ディスプレイ側の解像度、リフレッシュレートや色数を下げてご使用ください。

# **12 TPM について**

### ■ TPMの操作にあたって

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windows ログオンパスワードやユーザーパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必要があります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなった場合、どんな手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ(TPM)内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、バックアップウィザードを使用して、TPMをバックアップしておいてください。バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。

# 参照 バックアップウィザードについて

TPMのヘルプ『Infineon Security Platformソリューション』

- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されている TPM に障害がなくても TPM が交換される場合があります。
  - その場合、バックアップウィザードを使用して、TPMの設定を復元してください。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護 を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっ さいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 管理者(所有者)登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関する項目を操作できないように設定することをおすすめします。

# 参照 管理者以外のユーザーの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

● 管理者(所有者)登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう1度TPMへ管理者(所有者)登録を行う必要があります。

# 1 使えるCDを確認しよう

# CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカー

● CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。 CD-RW(マルチスピード、High-Speed): 三菱化学メディア(株)

CD-RW (Ultra Speed): 三菱化学メディア (株)

CD-R:太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)、日立マクセル(株)

これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

● 書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

マルチスピードCD-RWメディア:最大4倍速

High Speed CD-RWメディア : 最大 10 倍速 Ultra Speed CD-RWメディア : 最大 24 倍速

(Ultra Speed+CD-RWメディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。)

CD-Rメディア : 最大24倍速

(最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rメディアを使用してください。)

- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。

ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。

- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

付録

# 2 使えるDVDを確認しよう

#### ■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAM <i>の</i> 種類	本製品の対応
カートリッジなし* 1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	X
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0

- \* 1 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダーでは再生できない場合があります。
- \*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

# ■DVDについて/DVDの使用推奨メーカー

● DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

Х	ディア	書き込み /書き換え速度	推奨メーカー
DVD-R	8倍速、16倍速	最大8倍速	太陽誘電(株)、日立マクセル(株)、 三菱化学メディア(株)
DVD-R DL	4倍速	最大4倍速	三菱化学メディア(株)
	8倍速	最大6倍速	三菱化学メディア(株)
DVD+R	8倍速、16倍速	最大8倍速	太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)
DVD+R DL	2.4倍速	最大2.4倍速	三菱化学メディア(株)
	8倍速	最大6倍速	三菱化学メディア(株)
DVD-RW	4倍速	最大4倍速	日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
אט-טאט	6倍速	最大6倍速	日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)
	2.4倍速	最大2.4倍速	三菱化学メディア(株)
DVD+RW	4倍速	最大4倍速	三菱化学メディア(株)
	8倍速	最大8倍速	三菱化学メディア(株)
DVD-RAM	3倍速	最大3倍速	日立マクセル(株)、パナソニック(株)
D V D-RAIVI	5倍速	最大5倍速	日立マクセル(株)、パナソニック(株)

これらより速い書き込み倍速に対応したメディアを使用することはできません。

- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まず DVD-RW、DVD+RW メディアの消去を行い、 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約 1GB に満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小 1GB のデータに編集して書き込みます。
  - このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。
- ▶ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

# **₹**

- DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 または Ver1.2 規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、Ver2.1、Ver2.2 規格に準拠したメディアを使用してください。
- 市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。
   業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
  - 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の 2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダーとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。
- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。

# 3 メディアカードを使う前に

# **■1■** メディアカードの操作にあたって|

- ブリッジメディア □ LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、 パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあ ります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるお それがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。 データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

# 2 SDメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプターは使用できません。
- ブリッジメディアスロットから miniSD メモリカード/microSD メモリカードを取りはずすときは、必ず miniSD メモリカードまたは microSD メモリカード用のアダプターに装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのSDメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

# SDメモリカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤーなど)で行ってください。
  - Windows 上([コンピューター]画面)でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。 1 度使用した SDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

# 3 メモリースティックを使う前に

- ブリッジメディアスロットにメモリースティック デュオ/メモリースティック PRO デュオ をセットするときは、必ずメモリースティック デュオ アダプターを装着した状態で行ってください。
- ブリッジメディアスロットからメモリースティック デュオ/メモリースティック PRO デュオを取りはずすときは、必ずメモリースティック デュオ アダプターに装着したままの状態で行ってください。
- 本製品は、著作権保護技術 Magic Gate には対応していません。本製品では、著作権保護を必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

# 4 xD-ピクチャーカードを使う前に|

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピクチャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明書』を確認してください。

# **5 マルチメディアカードを使う前に|**

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチメディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

# 4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(CD、DVD、USBフラッシュメモリ、SDメモリカードなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザー)であることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザー登録」といいます。お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。お客様登録を行わなくても、パソコンやアプリケーションを使用できますが、お問い合わせをいただくときにお客様番号(「ユーザーID」など、名称は製品によって異なります)が必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報をお届けする場合がありますので、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。

# 1 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID(TID)のご登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「東芝ID(TID)とは?」をご覧ください。 https://room1048.jp/onetoone/info/about\_tid.htm

# 登録方法

お客様の環境に応じて、登録方法を選択できます。

# ■方法1 - [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスできます。

#### ■方法2 - インターネットからのご登録方法

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスしていただきます。 登録用ホームページ: http://room1048.jp

商品の追加登録は「方法 1」または「方法 2」で行います。 ここでは、「方法 1」を紹介します。

付録

# ■1■ [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダーとの契約をしてある場合に、[東芝お客様登録] アイコンから TID 登録を行う方法を説明します。インターネットに接続しているあいだの通信料金やプロバイダー使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。

# **₩** ×E

- インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面が表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。
- 初めて「Internet Explorer」を起動したときは、「iGoogle」の設定画面が表示される場合があります。 画面に従って操作してください。

[「お客様登録」のお願い] 画面が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。 この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

#### ■高調波対策について

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

#### ■電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# 参照 「7章 **2** - 4 - Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

### ■「FCC information」について

### FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

付録

**WARNING**: Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's external monitor ports, Universal Serial Bus(USB 2.0)ports, eSATA/USB combo port, serial port and microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Contact

**Address**: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

**Telephone**: (949) 583-3000

# ■EU Declaration of Conformity について



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

http://epps.toshiba-teg.com on the Internet.

#### **CE** compliance

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

#### Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called "Residential, commercial and light industry environments". TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned "Residential, commercial and light industry environments".

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

# 内蔵モデムについて

#### \*モデム内蔵モデルのみ

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電気通信 事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受けたものです。



#### ■対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア

(2010年5月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意 してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。 内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。

上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承してください。

参照 設定について「3章 1 - 4 - 3 海外でインターネットに接続するには」

### ■自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

\*内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動 再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

#### **Conformity Statement**

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/ regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

#### **Network Compatibility Statement**

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany - ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 and DE03, 04, 05,

08,09,12,14,17

Greece - ATAAB AN005, AN006 and GR01,02,03,04

Portugal - ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10

Spain - ATAAB AN005,007,012, and ES01

Switzerland - ATAAB AN002

All other countries/regions - ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

# Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

# Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

# Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

# If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

# Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

# Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

CAUTION: Use only No. 26AWG or larger modular cable.

# Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

**3** The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

CANADA:4005B-DELPHI

### Notes for Users in Australia and New Zealand

#### Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1

ATS133=1

AT&F

AT&W

AT%TE=0

ATZ.

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

#### Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
  - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and
  - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC
   Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:
  - a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
  - b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
  - c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation)

AT&G2 (1800 Hz guard tone)

AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)

ATS0=0 (not auto answer)

ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)

ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.

Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.

- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

# NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

#### **General conditions**

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

# HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGT20N (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# **⚠注意**

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で "クラス 1 レーザー機器" に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL

ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ890 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# **⚠注意**

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に 分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS

D'OUVERTURE

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL

ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR


FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# TEAC DVDスーパーマルチドライブ DV-W28S (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐ ために、この装置の筐体を開けないで ください。

2. 分解および改造をしないでください。 感電の原因になります。信頼性、安全性、 性能の保証をすることができなくなりま す。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.

INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT KI ASSE 38 UNSICHTBARE I ASERSTRAHI UNG

WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN. ADVARSEL KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR


DEKSEL ÅPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO

SÄTEESEEN.

- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# TEAC DVD-ROM ドライブDV-28S (DVD-ROM ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で "クラス 1 レーザー機器" に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の 保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

**CAUTION** - CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.



# 1 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA(+)	1/0
2	BI_DA-	送受信データA(-)	1/0
3	BI_DB+	送受信データB(+)	1/0
4	BI_DC+	送受信データC(+)	1/0
5	BI_DC-	送受信データC(-)	1/0
6	BI_DB-	送受信データB(-)	1/0
7	BI_DD+	送受信データD(+)	1/0
8	BI_DD-	送受信データD(-)	1/0
コウクカ図			

#### コネクタ図



信号名: -がついているのは、負論理値の信号です


信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

付 録

# 2 RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	信号グランド	
6	GND	信号グランド	
7	GND	信号グランド	
8	GND	信号グランド	
9	+5V	電源	
10	GND	信号グランド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	SDA通信信号	1/0
13	-CHSYNC	水平同期信号	0
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	SCLデータクロック信号	1/0

### コネクタ図



高密度D-SUB 3列15ピンメス


信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 3 USBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	マイナスデータ	1/0
3	D+	プラスデータ	1/0
4	GND	信号グランド	

#### コネクタ図




信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 4 eSATA/USBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
S1	GND	グランド	
S2	A+	eSATA プラスデータ	0
S3	A-	eSATA マイナスデータ	0
S4	GND	グランド	
S5	B-	eSATA マイナスデータ	I
S6	B+	eSATA プラスデータ	
S7	GND	グランド	
U1	VBUS	+5V	
U2	D-	USBマイナスデータ	1/0
U3	D+	USBプラスデータ	1/0
U4	GND	信号グランド	
	·	コウクク図	

#### コネクタ図



信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 5 シリアルインターフェース

#### \* シリアルコネクタ内蔵モデルのみ

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	CD	受信キャリア検出	I	
2	RXD	受信データ	I	
3	TXD	送信データ	0	
4	DTR	データ端末レディ	0	
5	GND	信号グランド		
6	DSR	データセットレディ	I	
7	RTS	送信要求	0	
8	CTS	送信可	I	
9	CI	被呼表示	I	
	コネクタ図			
9 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 1 D-SUB 9ピンオス				

信号方向(1):パソコン本体への入力

信号方向(0):パソコン本体からの出力

# 6 モデムインターフェース

#### \* モデム内蔵モデルのみ

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	_	ノーコンタクト	
2	_	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	1/0
4	RING	電話回線	1/0
5	_	ノーコンタクト	
6	_	ノーコンタクト	
コネクタ図			
		654321	

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 6

# 内蔵モデムについて

#### \*モデム内蔵モデルのみ

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめモデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。

# ♠ 警告

- ◆本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと内部には高電圧部分が数多くあり、万が一触ると、感電ややけどのおそれがあります。
- 取りはずしたネジは、乳幼児の手の届かないところに保管すること 誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に 相談してください。

# 注意

- モデムボードの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、 バッテリーパックを取りはずしてから作業を行うこと 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないこと 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たって から、行ってください。
- パソコン内部にネジや異物を残さないこと 火災、発煙のおそれがあります。

# お願い

- モデムボードの取り付け/取りはずし、PTTラベルの確認以外の目的でパソコン本体のカバーを開けないでください。
- モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。故障の原因になります。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

### ■ モデムボードの取り付け/取りはずし

#### ■取り付け/取りはずしの前に

- ①データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ②パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす
- ③ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす
- ④ハードディスクドライブスロットカバーのネジ1本を取りはずし、ハードディスクドライブスロットカバーを取りはずす
- ⑤ハードディスクドライブを取りはずす
- ⑥パソコン本体底面のネジ]]本を取りはずす
- ⑦パソコン本体を表面に戻し、ディスプレイをあける
- ⑧キーボードホルダーを取りはずす
- ⑨キーボードを固定しているネジ2本(テンキーを搭載しているモデルの場合は4本)を取りはずす
- ⑩キーボードを持ち上げてパームレストの上へ裏向きに置く
- ⑪メイン基板からキーボードケーブルとタッチパッドケーブルを取りはずす
- ⑩メイン基板からLCDケーブル、パワースイッチ基板ケーブルを取りはずす
- ⑩無線LANモデルの場合、無線LANモジュールからアンテナケーブルを取りはずす
- (4) 上力バーをとめているネジ8本を取りはずす
- (B) 上カバー (ディスプレイ含む) をベースカバーから取りはずす
- ® ドライブ内蔵モデルの場合、ドライブを取りはずす
- ⑪メイン基板から、DC-INジャック、マイク、スピーカーケーブルを取りはずす
- ®メイン基板をとめているネジ2本を取りはずす
- ⑩メイン基板をベースカバーから取りはずす
- ⑩メイン基板を裏返す 規格(PTT)ラベルを確認することができます。

#### ■取り付け

- ①モデムボードにケーブルを取り付ける
- ②メイン基板にモデムボードを取り付け、ネジ2本でとめる

#### ■取りはずし

- ①モデムボードのネジ2本を取りはずし、モデムボードを取りはずす
- ②モデムボードからケーブルを取りはずす

#### ■取り付け/取りはずしの後に

- ①メイン基板をベースカバーにネジ2本で取り付ける
- ②メイン基板にDC-INジャック、マイク、スピーカーケーブルを取り付ける
- ③ ドライブ内蔵モデルの場合、ドライブを取り付ける
- ④上カバー(ディスプレイ含む)をベースカバーにネジ8本で取り付ける
- ⑤無線LANモデルの場合、無線LANモジュールにアンテナケーブルを取り付ける
- ⑥メイン基板にLCDケーブル、パワースイッチ基板ケーブルを取り付ける
- ⑦メイン基板にキーボードケーブルとタッチパッドケーブルを取り付ける
- ⑧キーボードをネジ2本(テンキーを搭載しているモデルの場合は4本)で取り付ける
- (9)キーボードホルダーを取り付ける
- ⑩ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- ①本体底面をネジ11本で取り付ける
- ⑩ハードディスクドライブを取り付ける
- ⑬ハードディスクドライブスロットカバーを取り付け、ネジ1本で取り付ける
- (4) バッテリーパックを取り付ける

# 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類の確認については、「3章 1-3 - 1 無線LANモジュールの確認 をご覧ください。

付録

# 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

	IEEE802.11a,	5GHz (5150-5350MHz、および
	IEEE802.11n	5470-5725MHz)
無線周波数帯	IEEE802.11b,	
	IEEE802.11g,	2.4GHz (2400-2483MHz)
	IEEE802.11n	
	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式
		OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM,
		OFDM-64QAM
変調方式	IEEE802.11b	直接拡散方式
		DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE000 11n	直交周波数分割多重方式(OFDM方式),
	IEEE802.11n	空間多重方式(MIMO方式)

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

# **⋌** メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る "障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

# 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

#### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 5GHz帯: 5150-5350MHz および、5470-5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11nの場合)

# **₩** ×E

● 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

	チャネルID	周波数
	36	5180
W52	40	5200
W02	44	5220
	48	5240
	52	5260
   W53	56	5280
W55	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されます。

# ● 2.4GHz帯: 2400-2483MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467
13	2472

<sup>\* 1</sup> 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

# 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

#### ■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

#### ■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。



2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
 DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
 ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■: 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

#### ■ JEITA ロゴ表記について

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n
W52 W53 W56

5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56チャネルをサポートしています。

#### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

# 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

#### ■ Atheros a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5BHB92

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080265003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピューター)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご注意ください。

# 6 お知らせ

# 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n) (無線LAN標準規格(版数 a/b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

### ■健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

### 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。

本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

### ■ Atheros a/b/g/n モジュール

### Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

#### ● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

juiste procedure.



#### Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.  Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

# Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# 7 使用できる国/地域について

# お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。

#### ■ Atheros a/b/g/n モジュール

アイスランド	オーストリア	シンガポール	ニュージーランド	ボリビア
アイルランド	オマーン	ジンバブエ	ノルウェー	ポルトガル
アゼルバイジャン	オランダ	スイス	バーレーン	香港
アメリカ合衆国	ガーナ	スウェーデン	パキスタン	ホンジュラス
アラブ首長国連邦	カザフスタン	スペイン	パナマ	マケドニア
アルゼンチン	カタール	スリランカ	パプアニューギニア	マルタ
アルバニア	カナダ	スロバキア	パラグアイ	マレーシア
イエメン	韓国	スロベニア	ハンガリー	南アフリカ
イギリス	カンボジア	セルビア	フィリピン	メキシコ
イタリア	キプロス	タイ	フィンランド	モナコ
インド	ギリシャ	台湾	プエルトリコ	モンテネグロ
インドネシア	キルギスタン	チェコ	フランス	ヨルダン
ウクライナ	グアテマラ	中国	ブルガリア	ラトビア
ウルグアイ	クウェート	チリ	ベトナム	リトアニア
エクアドル	クロアチア	デンマーク	ベネズエラ	リヒテンシュタイン
エジプト	ケニア	ドイツ	ペルー	ルーマニア
エストニア	コロンビア	ドミニカ	ベルギー	ルクセンブルク
エルサルバドル	サウジアラビア	トルコ	ポーランド	レバノン
オーストラリア	ジャマイカ	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	

(2010年5月現在)

- ●802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1~Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1~Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。